



Philips
PC-camera

CIF
CMOS

SPC300NC

Gewoon de beste prestaties!

Live videoberichten

Als u de fascinerende wereld van face-to-face videochatten en videomails wilt binnentreden, is de SPC 300NC de slimme manier om on line te gaan en deel te nemen aan de live actie. Dit apparaat heeft alles wat u nodig hebt, inclusief videomailsoftware.

Hoge beeld- en videokwaliteit

- Video van 30 frames per seconde
- VGA-fotoresolutie (640x480) voor scherpe beelden

Face-to-face videochatten

- Elkaar zien bij gratis expresberichts-services
- Externe microfoon voor optimale plaatsing

Eenvoudig te gebruiken

- V(ideo)Launch-software
- VLounge in een oogwenk openen met de snelstartknop
- Fotoknop voor direct fotograferen
- Roterende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke beelden

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Video's en foto's maken

- **Sensor:** CMOS
- **Sensorresolutie:** QVGA
- **Video resolutie:** QVGA
- **Fotoresolutie:** QVGA
- **Geïnterpoleerde fotoresolutie:** VGA
- **Max. framesnelheid:** 30 fps
- **Lens:** f: 6 mm, F 2,8, D 42°
- **Witbalans:** 2600 – 7600 k
- **Minimale verlichting:** < 10 lux
- **Kleurdiepte:** 24 bit

Techniek

- **Laptopbeugel:** Nee
- **LCD-beugel:** Nee
- **CRT-standaard:** Nee
- **Bureaustandaard:** Nee
- **Digitale ingebouwde microfoon:** Nee
- **Snelstartknop:** Nee
- **Fotoknop:** Nee

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** Snelle

installatiehandleiding, Gebruikershandleiding,
Externe microfoon

Software

- **VLounge:** Basis
- **Voeg video toe:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger

Systeemvereisten

- **Besturingssysteem:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processor:** Pentium II 500 MHz of sneller
- **RAM-geheugen:** 128 MB RAM
- **Geluidskaart:** Nee
- **USB:** Vrije USB-poort
- **Internetverbinding:** Nee
- **Ruimte op harde schijf:** 200 MB
- **CD-ROM- of DVD-ROM-station:** Nee

Connectiviteit

- **PC Link:** USB 1.1

Productkenmerken

Video van 30 frames per seconde

Met een herhalingsfrequentie van 30 frames per seconde kunt u genieten van natuurgetrouwe en full-motion videogesprekken zonder de schokkerige beelden die webcams soms maken.

VGA-fotoresolutie

Met de VGA-resolutie van uw foto's hebt u altijd scherpe beelden voor gebruik in documenten, webpagina's en e-mails.

Werkt met alle expresberichts-services

Voeg video toe aan Yahoo!, MSN en AOL Messenger. Deze PC-camera werkt ook met Windows Messenger en NetMeeting.

Inclusief externe microfoon

De aparte externe microfoon kunt u plaatsen waar uw stem het beste wordt opgevangen voor een ontspannen online videogesprek.

VLounge-software

Software voor het zeer eenvoudig maken, beheren en archiveren van foto's en videoclips. Met enkele muiskliks kunt u videomails maken en verzenden. Dit softwarepakket biedt u alles wat u nodig hebt om uw Philips PC-camera ten volle te benutten.

Snelstartknop voor VLounge

Om VLounge te starten drukt u gewoon op de snelstartknop

Fotoknop

Met één druk op deze knop maakt uw webcam automatisch een foto - klaar voor gebruik in e-mails, webpagina's of documenten.

Roterende lens

Roterende lens voor extra gebruiksgemak en natuurlijke beelden. U vindt snel en gemakkelijk de beste hoek voor de camera, zonder dat u er wat onder hoeft te zetten om de hoek te wijzigen.

