



Philips  
Tai nghe trùm tai không  
dây Hi-Res Audio

Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía  
sau  
Trùm tai



TAPH805BK

## Tận hưởng không gian yên tĩnh

### Tai nghe trùm tai không dây khử tiếng ồn chủ động

Tai nghe trùm tai không dây được trang bị chức năng khử tiếng ồn chủ động để bạn điều khiển trải nghiệm nghe nhạc của bạn phù hợp với không gian xung quanh. Với thời gian phát nhạc 30 giờ và tính năng sạc nhanh linh hoạt, bạn có thể thoải mái nghe nhạc trong thời gian dài

#### Nghe hay. Dáng đẹp. Phát lâu

- Khử tiếng ồn chủ động (ANC) để thoải mái nghe nhạc và không nghe tiếng ồn bên ngoài
- Thời gian phát nhạc hoặc nói chuyện 30 giờ (25 giờ nếu bật ANC)
- Thiết kế có thể gấp phẳng và gấp gọn. Cát giữ dễ dàng
- Band ôm đầu mềm và có thể điều chỉnh. Miếng đệm mềm ở củ tai

#### Nghe những bài hát bạn yêu thích

- Bộ kích âm thanh neodim 40 mm cho âm thanh rõ ràng
- Hi-Res Audio nghe rõ đến từng chi tiết
- Cổng cáp line-in để nghe nhạc có kết nối dây

#### Từ danh sách nhạc giúp tập trung đến cuộc gọi quan trọng

- Sạc siêu nhanh. Sạc 5 phút, có 2 giờ phát
- Sạc nhanh. Sạc 15 phút, có 6 giờ phát
- Điều khiển cảm ứng dễ dàng: vuốt, chạm và nhấn
- Trợ lý ảo Google giúp bạn quản lý cuộc sống mọi lúc mọi nơi
- Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

# PHILIPS

Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio  
Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau Trùm tai

## Các thông số

### Thiết kế

- Màu sắc: Đen

### Phụ kiện

- Cáp USB
- Giắc chuyển đổi tai nghe trên máy bay
- Cáp âm thanh
- Túi đựng du lịch

### Khả năng kết nối

- Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Định dạng truyền trực tiếp: SBC
- Phiên bản Bluetooth: 5.0
- Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m

### Tiện lợi

- Điều khiển âm lượng
- Quản lý cuộc gọi: Giữ cuộc gọi, Chuyển giữa 2 cuộc gọi, Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Từ chối cuộc gọi, Chuyển giữa cuộc gọi và nghe nhạc

### Công suất

- Kiểu pin: Li-Polymer
- Thời gian phát nhạc: 30 giờ
- Có thể sạc lại
- Thời gian chờ: 200\* giờ
- Thời gian nói chuyện: 30 giờ

### Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Kín
- Màng chắn: PET
- Dải tần số: 7 - 40 000 Hz
- Trở kháng: 16 Ohm
- Dạng nam châm: Neodim
- Công suất vào tối đa: 30 mW
- Độ nhạy: 90 dB
- Đường kính loa: 40 mm

### Hộp các tông ngoài

- GTIN: 1 48 95229 10650 2
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
- Tổng trọng lượng: 2,608 kg
- Trọng lượng bì: 1,774 kg
- Trọng lượng: 0,834 kg

### Kích thước hộp đóng gói

- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 10650 5
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- Tổng trọng lượng: 0,75 kg
- Trọng lượng: 0,278 kg
- Trọng lượng bì: 0,472 kg

TAPH805BK/10

## Những nét chính

### Thời gian phát nhạc dài lên tới 30 giờ

Chỉ mất 2 giờ để sạc đầy điện. Sau đó thời gian sử dụng của tai nghe là ngắn hay dài sẽ tùy thuộc vào thao tác vận hành của bạn: 30 giờ phát nhạc (hoặc trò chuyện) nếu tắt chức năng khử tiếng ồn chủ động, còn nếu bạn có bật chức năng thì là 25 giờ. Có thêm hai chế độ sạc nhanh là "Sạc siêu nhanh" và "Sạc nhanh" để bạn có thể nghe nhạc thêm trong 2 đến 6 giờ.

### Âm nhạc. Hoặc tĩnh lặng.

Với chức năng khử tiếng ồn chủ động, bạn có thể loại bỏ mọi tiếng ồn xung quanh, ví dụ như tiếng xe lửa hoặc tiếng ồn trong văn phòng, chỉ bằng cách nhấn nút. Nếu bạn đeo tai nghe khi đi ra ngoài, bạn vừa có thể nghe nhạc vừa chú ý đến tiếng xe cộ ngoài đường thông qua Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh (Awareness Mode).

### Âm thanh được tinh chỉnh để nghe thoải mái

Từ danh sách nhạc đến podcast, bộ kích âm thanh neodim được tinh chỉnh mang đến âm trầm sâu lắng và dải trung tần rõ ràng. Miếng đệm mềm ở củ tai che phủ toàn bộ tai của bạn, tạo ra lớp bọt kín chặn tạp âm bên ngoài. Phần band ôm đầu có thể điều chỉnh được một cách dễ dàng và mềm nhẹ đến nỗi bạn sẽ gần như không cảm thấy sự tồn tại của nó.

### Thiết kế mềm dẻo

Tai nghe không dây này nổi bật với củ tai mềm có thể gấp lại theo hai chiều. Bạn có thể gấp phẳng để cất trong hộp tủ bàn hoặc cho vào túi đựng. Hoặc bạn có thể gấp phẳng hướng vào trong thành cuộn gọn gàng cho vừa với túi áo khoác và túi xách.

### Hi-Res Audio

Từ tiếng đàn piano nhẹ nhàng cho đến tiếng nhạc rock mạnh mẽ, dù bạn yêu thích âm thanh nào thì tai nghe Hi-Res Audio đều cho phép bạn cảm nhận trọn vẹn từng nốt nhạc. Khi kết nối với một nguồn Hi-Res, bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi ích của âm thanh nén lossless được ghi ở tốc độ lấy mẫu cao hơn so với đĩa CD để có âm thanh sống động như thật.

### Điều khiển âm thanh bằng cách chạm vào nút.

Điều chỉnh âm lượng bằng cách vuốt lên hoặc vuốt xuống trên bảng điều khiển cảm ứng của tai nghe. Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng khử tiếng ồn chủ động chỉ bằng một lần nhấn. Hoặc sử dụng Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe rõ hơn tiếng động xung quanh trong khi nhạc vẫn phát. Micro tích hợp với khả năng khử tiếng vọng giúp âm thanh nghe rõ ràng khi bạn nói chuyện.

### Hey Google!

Quản lý cuộc sống của bạn mà không cần lấy điện thoại ra. Một cú chạm đơn giản trên phần band ôm đầu sẽ kích hoạt Trợ lý ảo Google. Bạn có thể yêu cầu Trợ lý ảo Google mở lịch, đọc thông báo từ điện thoại, gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho bạn bè, quản lý danh sách nhạc và hơn thế nữa.



Ngày phát hành  
2022-05-09

Phiên bản: 11.0.1

12 NC: 8670 001 65306  
EAN: 48 95229 10650 5

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kết quả thực tế có thể thay đổi