



Zuiver geluid in een verfijnd ontwerp

met directe weergave vanaf USB

De Philips MCM726 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.

Onbeperkt luisterplezier

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- 2 x 50 W RMS en 2 x 100 W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Logic-cassettedeck

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers
- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee

luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de

geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: 2x100 W muziekvermogen
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
- Geluidsverbetering: Incredible Surround, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Piezo-tweeter, 5,25 inch woofer, Afneembare luidsprekergrills

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Cassettedecktechnologie: Logica
- Afspeelmodi cassette: Elektronische snelheidsregeling, Volledige autostop, Bandteller
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Stoppen, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle

Audio opnemen

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname, Timer voor tuneropname, Automatisch opnameniveau

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling

- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan

Connectiviteit

- Aux-ingang: 1x (L/R)/RCA
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Cassettealarm, Sleeptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 24 toetsen en lithiumbatterij
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):
175 x 252 x 360 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):
175 x 252 x 214 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
524 x 353 x 408 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 10,67 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com