

Philips Streamium
Centro y estación de
música inalámbrica

Centro + Estación

Streamium

WACS57



Music broadcast



Music follows me



My room my music



Acceso a todos tus CDs en cualquier habitación

Sólo agrégala a tu sistema de sonido

Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 80 GB y podrás escucharla en toda la casa. Sólo tienes que conectar la estación al sistema de sonido que tengas y la música te acompañará a donde quiera que vayas en casa. La navegación es muy sencilla con el control remoto con pantalla LCD

Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Varios usuarios pueden tener acceso a música de hasta 5 estaciones distintas
- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

Fácil control y navegación

- Control remoto de 2 vías para una navegación sencilla
- Acceso directo a la información del artista, álbum o lista de reproducción
- "Music Follows Me": disfruta de tu música en toda la casa
- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras

Ampliable

- Agrega 4 estaciones WiFi adicionales

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** PCM, MP3, WMA
- **SopORTE de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir/ Rep. aleatoria/Programa
- **Modo de reproducción de disco duro:** Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género
- **Modo de transmisión de disco duro:** Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "Mi habitación, mi música", "La música me sigue", "Emisión de música"
- Compatible con etiquetas ID3
- **Tipo de bandeja de carga:** Ranura
- **Codificación MP3:** 8-320 Kbps y VBR
- **Frecuencias de muestreo:** 8-48 kHz (MP3), 16-48 kHz (WMA)

Grabación de audio

- **Formato de archivo de audio:** MP3
- **Velocidad en bits:** 128, 160 kbps
- **SopORTE de grabación:** HDD
- **Velocidad de grabación:** 1 x, 4 x

SopORTE de almacenamiento

- **Capacidad del disco duro:** 80 GB

Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida de línea, Salida coaxial digital, Salida óptica digital, Entrada AUX
- **Conexiones inalámbricas:** Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- **Plug & Play universal:** Habilitado
- **Otras conexiones:** Ethernet
- **Potencia:** 220 V 50 Hz

- **Antena:** FM dipolo
- **Entrada cinch de audio:** AUX analógico (Centro/ Estación)
- **Salida cinch de audio:** Salida de línea analógica (Centro)

Comodidad

- **Retroiluminación**
- **Color de retroiluminación:** Blanco
- **Administración del contenido digital:** Incluye software DMM
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- **Control remoto:** Control remoto de 2 vías con pantalla LCD (Centro). Control remoto tipo tarjeta (Estación)
- **Indicador de potencia de señal**
- **SopORTE de pared/Proyección de techo:** Estación con soporte de pared

Accesorios

- **Baterías:** 4 x AAA
- **Cables:** Cable Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM de instalación
- **Control remoto:** Control remoto de 2 vías (Centro). Control remoto tipo tarjeta (Estación)

Dimensiones

- **Dimensiones de la caja (An x Pr x Al):** 472 mm An x 220 mm Al x 416 mm Pr
- **Peso de la caja principal:** 5,25 kg
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 360 mm de ancho x 70 mm de altura x 325 mm de profundidad (Centro) 45 mm de ancho x 145 mm de altura x 172 mm de profundidad (Estación)
- **Peso del aparato:** 4,1kg (Centro)0,8kg (Estación) kg

Características destacadas

Transmisión inalámbrica

Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

Acceso de varios usuarios

Los miembros de una familia que se encuentren en cinco habitaciones distintas pueden tener acceso y escuchar su propia selección de música al mismo tiempo desde el centro de audio inalámbrico.

Disco duro de 80 GB / 1500 CDs

El disco duro de 80 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos de música digital, puede guardar hasta 1500 CDs de tu colección de música y además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y grabar una canción casi al mismo tiempo.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

Control remoto de 2 vías

Con el control remoto LCD de 2 vías de Philips ahora puedes navegar fácilmente por cientos de canciones, con un solo botón del control. Se muestran seis líneas de información que indican la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación intuitiva ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.

Acceso directo al contenido

Ya no es necesario buscar entre cientos de CD para encontrar la canción favorita de un artista concreto. Con la interface de usuario intuitiva integrada en el centro de audio inalámbrico de Philips puedes tener un acceso directo casi instantáneo a tu colección de música digital almacenada en el disco duro (hasta 750 CDs) e ir directamente a la música que quieres escuchar, mostrada por artista, álbum, lista de reproducción, género o pistas.

"Music Follows Me"

La función Music Follows Me te permite emitir tu música favorita de una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con sólo oprimir un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.

Emisión de música: modalidad de fiesta

Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa y distribuye tu música de baile favorita desde el centro de música inalámbrico a todas las estaciones de música inalámbricas instaladas en distintas zonas de la casa. Es ideal para fiestas.

Agrega 4 estaciones WiFi adicionales



Fecha de publicación
2009-02-03

Versión: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13392
UPC: 6 09585 11231 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com