



Philips
Univerzális távirányító

3 az 1-ben (TV/DVD/STB)



SRU5130



Teljes funkcionalitást biztosít

Több mint 1000 márkával kompatibilis

Ez az univerzális távvezérlő tökéletes választás, ha 6 készülékből 3-at maximális funkcionalitással kíván használni, a legnagyobb kényelem mellett. A távvezérlő formája, melynek köszönhetően természetesen illeszkedik a kezébe, kényelmes vezérlést tesz lehetővé.

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez

- 6-ból akár 3 készülék vezérlése
- Készen áll a Philips készülékekhez

Nagy megbízhatóság

- Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
- Könnyen használható csoportosított funkciók
- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz

Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerű beállítás gyors gombfelismeréssel
- Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
- URC támogatás a kijelölt weboldalon



PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kényelem

- **Univerzális IR-adatbázis:** TV, DVD, VCR, KÁBEL, SAT, DVB-T
- **TV funkciók:** Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Útmutató, tudnivalók
- **Fejlesztett Teletext:** gyorstext
- **DVD funkciók:** Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- **VCR funkciók:** Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- **Telepítési lépések:** 2
- **gombfunkciók másolása**
- **Nyelvi támogatás:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Gombok száma:** 42
- **Előreprogramozva a Philips számára**
- **Előírt jóváhagyások:** CE jel
- **fröccsenésbiztos**
- **SAT/CBL funkciók:** Csatorna fel/le, Számgombok, Kedvencek, Útmutató, tudnivalók, Menüvezérlés, Szövegfunkciók, Hangerőszabályzó fel/le, némítás

Tartozékok

- **elem:** 1gen, 1,5 V-os R03/AAA elem

Infravörös képességek

- **Működési távolság:** 33 láb (10 m)

- **Átviteli LED-ek:** 1
- **Általános IR-kód adatbázis**
- **Adatbázisban lévő típusok száma:** Több mint 1000
- **Vivőfrekvencia-tartomány:** 24 - 55 kHz
- **Átviteli szög:** 90 fok

Feszültség

- **Elem élettartama:** 12 hónap
- **Elemek száma:** 2
- **Akku típusa:** AAA

Csomagolásadatok

- **I2 nc:** 908210006476
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93590 6
- **Magasság:** 33 mm
- **Hosszúság:** 304 mm
- **Szélesség:** 157 mm

Külső kartondoboz

- **Bruttó tömeg:** 1,578 kg
- **Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):** 30,3 x 15 x 17,2 cm
- **Nettó tömeg:** 0,696 kg
- **Önsúly:** 0,882 kg

Méret csomagolással együtt

- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- **Bruttó tömeg:** 0,245 kg
- **Nettó tömeg:** 0,116 kg
- **Önsúly:** 0,129 kg

Termékkijelölések

„6-ból 3” távvezérlő

A „6-ból 3” távvezérlő kényelmes vezérlést biztosít az otthoni szórakoztatórendszerhez tartozó 6 készülék közül akár 3-hoz, egyetlen távvezérlővel. A távvezérlő a beépített IR kód adatbázis segítségével könnyen beprogramozható szinte bármilyen márkájú audio-/videokészülék vezérléséhez. Egyetlen távvezérlő az összes készülék vezérléséhez, és nem kell többé időt fecsérelnie a megfelelő távvezérlő keresésére!

Ergonomikus kivitel

A lekerekített formának köszönhetően tökéletesen illik a kezébe a természetes, kiegyensúlyozott működésért. Jól is néz ki!

Gyors gombfelismerés

A gyors gombfelismerés segítségével gyorsan és egyszerűen kijavíthatja a készülék gyártmányának kiválasztása után nem működő gombokat. Nyomja meg a gombot, tartsa lenyomva 5 másodpercig, miközben a távvezérlőt a készülékre irányítja; amint a berendezés reagál, a gomb beállítása kész.

Könnyen használható csoportosított funkciók

A csoportosított funkciókkal könnyen felismerhetők az audio- és videoeszközök vezérléséhez szükséges gombok. Az eszköz minden funkciója csoportosítva van a távvezérlőn, amelynek teteje különböző színű (fekete, ezüst, alumínium stb.) részekből és gombokból (fekete, ezüst, matt, fényes stb.) áll, így gyorsan megállapítható, mely gombokkal működtethető egy meghatározott eszköz.



Kiadás dátuma
2009-01-22

Verzió: 3.0.4

I2 NC: 8670 000 35193
EAN: 87 12581 37689 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com