

Philips  
Altavoces multimedia 2.1

Potencia máxima de 20 W

SPA1330



## Excelente sonido

Con una salida de sonido de 10 W y una reproducción de graves dinámica, estos altavoces son perfectos para reproducir música, juegos, películas y videos en línea tanto en MAC como en PC.

### Gran calidad de sonido

- Potencia de salida de sonido de 10 W
- El controlador bien amortiguado reduce la vibración y la distorsión del sonido

### Simplicidad

- Compatible con cualquier medio
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- Trabajo con MAC y PC

### Diseño actual

- Diseñado con estilo: luce tan bien como suena

**PHILIPS**

## Destacados

### Controlador bien amortiguado

Un solo controlador de altavoces suele producir una vibración de división de frecuencia específica cerca del borde del diafragma, lo que a menudo provoca una ligera distorsión del sonido. Una forma de solucionar el problema es utilizar Mylar, un monómero uniforme mucho más ligero que los materiales que se suelen utilizar, alrededor del cono del controlador. Al envolver el cono con un anillo perfectamente simétrico se produce un efecto de amortiguación que elimina la vibración asíncrona y genera un sonido más equilibrado y natural.

### Potencia de salida de sonido de 10 W

Con los radiadores de graves con salida de 10 W, los altavoces pequeños pueden reproducir mejor las frecuencias. Así, podrás disfrutar de

graves increíbles sin ocupar demasiado espacio.

### Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza

generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección de música, directamente en un conjunto superior de altavoces. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

### Diseñado con estilo

Atractivo diseño que añade personalidad a tu sala de estar.

### Compatible con cualquier medio

Compatible con cualquier medio

### Trabajo con MAC y PC

Trabajo con MAC y PC

# Especificaciones

## Conectividad

- Longitud del cable: 1,3 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

## Energía

- Indicador LED de energía: Verde

## Dimensiones del producto

- Altura: 18.1 cm
- Ancho: 26.1 cm
- Profundidad: 14.3 cm
- Peso: 1.458 kg

## Contenido del empaque

- Subwoofer: Y
- Número de satélites: 2
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Fijo
- Guía de instalación rápida: Y

## Sistema de audio

- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Potencia de salida total: <10 W
- Impedancia de entrada: 25 ohmios
- Relación señal / ruido: >75 dB
- Energía: 220 V, 50 Hz
- Distorsión armónica total: <1%

## Canales I/D de sistemas de audio

- Amplificador de potencia de audio: Amplificador clase AB
- Separación entre canales: >45 dB
- Potencia de salida asignada: 2 x 2,5 W
- Sensibilidad de entrada: 400 mV

## Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del controlador: 2 x 1-15 W
- Controlador de altavoces: 2" de rango completo
- Rango de frecuencia: 160 Hz-18 kHz
- Impedancia nominal: 4 ohmios
- Sensibilidad: 83 dB (2,83 V/1 m)

## Sistemas de audio con subwoofer

- Amplificador de potencia de audio: Amplificador clase AB (BTL)
- Sensibilidad de entrada: 350 mV
- Potencia de salida asignada: 5 W

## Altavoz subwoofer

- Rango de potencia del controlador: 2-30 W
- Rango de frecuencia: 65 Hz-250 Hz
- Impedancia nominal: 8 ohmios
- Sensibilidad: 86 dB (2,83 V/1 m)



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.2.4

EAN: 69 23410 71792 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)