

Philips  
Przenośny zestaw  
głośników

SBA161



# Potężny dźwięk stereo

do Twojego telefonu Nokia

Ciesz się potężnym, przestrzennym dźwiękiem stereo ze swojego telefonu Nokia, dzięki wtyczce 2,5 mm. Te zawierające zadziwiająco wiele funkcji głośniki z bardzo wydajnym, pozbawionym zakłóceń cyfrowym wzmacniaczem, mają wbudowaną podstawkę dokującą do telefonu.

## Potężny dźwięk

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
- Wbudowana antena zakresu UKF

## Wyjątkowa przyjemność słuchania

- Tuba basowa podkreśla niskie tony i emituje czysty i realistyczny dźwięk
- Przetworniki głośników o dużej mocy oferują niezwykle realistyczny dźwięk
- Ustawienie głośników z dala od siebie zapewnia przestrzenną scenę dźwiękową.

## Zabierz muzykę ze sobą

- Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki

## Zawsze gotowe do drogi

- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży

## Podziel się muzyką gdziekolwiek jesteś

- Działa z telefonami i odtwarzaczami MP3
- Przeznaczony dla Nokia XpressMusic

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- **Pasmo przenoszenia:** 150 – 20 000 Hz
- **Impedancja:** 8 omów

### Możliwości połączeń

- **Złącze:** Złącze Nokia 2,5 mm. Dołączony adapter do źródeł audio 3,5 mm.

### Udogodnienia

- **Czas działania:** do 25 godzin

### Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- **Uchwyt telefonu:** Podstawka dokująca do telefonu Nokia 5200 / 5300 XpressMusic; w zestawie uniwersalna podstawka do ładowania przeznaczona dla innych modeli telefonów Nokia oraz odtwarzaczy MP3.

### Moc

- **Rodzaj baterii:** AAA, LR03
- **Typ zasilacza:** 6 V 500 mA

- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 4

### Wymiary opakowania

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Waga brutto:** 0,889 kg
- **Waga netto:** 0,654 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,235 kg

### Karton wewnętrzny

- **Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Waga brutto:** 1,956 kg
- **Waga netto:** 1,308 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,648 kg

### Karton zewnętrzny

- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Waga brutto:** 5,996 kg
- **Waga netto:** 3,924 kg
- **Ciężar opakowania:** 2,072 kg

## Zalety produktu

### Śluchaj muzyki gdziekolwiek jesteś

Możliwość korzystania zarówno z baterii bądź z zasilacza stanowi o uniwersalności odtwarzacza. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się muzyką gdziekolwiek jesteś.

### Wzmacniacz klasy „D”

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

### Przestrzenna scena dźwiękowa

Ustawione z dala od siebie przenośne głośniki tworzą naturalniejszy dźwięk stereofoniczny, co powoduje wrażenie osobnego rozmieszczenia każdego instrumentu w przestrzeni. W efekcie dźwięk jest bardziej realistyczny, a jego słuchanie o wiele przyjemniejsze.

### Wbudowana antena zakresu UKF

Zazwyczaj korzystanie z radia FM w telefonie wymaga użycia zewnętrznej anteny. Ten produkt firmy Philips ma już antenę, dzięki czemu możesz cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem z wbudowanego w telefonie radia.

### Działaj z telefonami i odtwarzaczami

Ciesz się muzyką z telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3! Podłącz słuchawki do swojego telefonu komórkowego lub do odtwarzacza MP3 za pomocą dołączonego adaptera.

### Przeznaczony dla Nokia XpressMusic

Ten produkt został opracowany specjalnie do użytku z telefonami Nokia XpressMusic. Został on dokładnie przetestowany z tym modelem telefonu w celu zapewnienia najlepszej jakości.



Data wydania 2008-10-27

Wersja: 3.0.8

12 NC: 8670 000 33609  
EAN: 87 12581 36153 2© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.[www.philips.com](http://www.philips.com)