



Philips
Mikro HiFi systém

MCM138D

Prehráva a nabíja váš iPod

Vložte do doku svoj prehrávač iPod. Počúvajte svoju hudbu cez jeden jednoduchý ovládač. Skvelý zvuk a štýlový dizajn. Posadte sa a relaxujte, vychutnávajte si svoju hudbu po celý deň po svojom.

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 x 2 W RMS

Zobud'te sa na CD alebo melódiu z rádia

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Stereofónny tuner s digitálnym čítaním

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Kompaktný dizajn
- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
- Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a preniesiete ich do prehrávača.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy

pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať


konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod! Dok umožňuje pripojenie prehrávača iPod priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Pomocou diaľkového ovládania môžete prechádzať, vyberať a prehrávať hudbu uloženú v prehrávači iPod. Keď je prehrávač iPod v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Diaľkovo ovládajte systém aj iPod

Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 2 wattů rms
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Digitálne ovládanie zvuku
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3,5" hlbokotónový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a dozadu
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: Kolískové pripojenie, Anténa MW

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, HDD alarm, Radiobudík, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Biela

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Slučková anténa pre MW
- Diaľkové ovládanie: 20-tlačidlové s batériou
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Kolíska: Vidlica a adaptéry pre iPod

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 150 x 153 x 244 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 150 x 153 x 204 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 302 x 531 x 202 mm
- Váha vrátane balenia: 5,01 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220-240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927
EAN: 87 12581 34138 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com