

Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

CinemaPerfect HD
3D-uppspelning
Net TV



BDP7600



Prestanda och stil, fullkomligt enastående

Få en fantastisk filmupplevelse med Philips Blu-ray- och DVD-spelare BDP7600 med kristallklar HD-video- och 3D-uppspelning. Spelaren har toppprestanda och via Net TV kan du njuta av dina favoritwebbplatser på TV-skärmen.

Se mer

- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpare uppspelning av video
- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- Net TV för populära onlinetjänster på TV:n
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
- 7.1-kanalsurroundljud för en suverän biopplevelse

Engagera dig mer

- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB-anslutning för tangentbord för enkel Net TV- och webbsurfande



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine sätter en ny standard för klar och skarp videouppspelning. På ett intelligent sätt ger den mindre brus och skarpare bilder, så du får videobilder av högre kvalitet än någonsin. Videobrusreducering och suverän skalning minskar mängden brus som produceras när video komprimeras till MPEG-format. Den förbättrade färgbehandlingen ger skarpa, fylliga bilder på skärmen.

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

Net TV



Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n via Philips Blu-ray Disc-spelare när du vill. Anslut helt enkelt spelaren direkt till hemnätverket via en sladdanslutning eller trådlös anslutning. Navigera och välj sedan det du vill titta på med TV:ns fjärrkontroll. Med Philips-menyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen.

WiFi-n



WiFi-n, även kallad IEEE 802.11n, är den nya trådlösa nätverksstandard. Den inkluderar många nya alternativ för att förbättra kvaliteten på den trådlösa länken, erbjuda högre hastighet och större räckvidd jämfört med tidigare WiFi-standarder. WiFi-n är dessutom bakåtkompatibel, vilket gör att den här spelaren kan sända och ta emot från routrar som fungerar med äldre WiFi-standarder.

DLNA-nätverkslänk



Med DLNA-nätverkslänken får du enkel åtkomst till personliga foton, musik, videor eller filmer på datorn eller hemnätverket. Ethernet-anslutningen (LAN) används med DLNA-protokoll, vilket garanterar att DLNA-certifierade produkter fungerar smidigt tillsammans. När du ansluter Blu-Ray Disc-spelaren till hemnätverket får du åtkomst till information från alla DLNA-certifierade enheter. En hel underhållningsvärld öppnar sig med en enkel knapptryckning med det intuitiva användargränssnittet, som är utformat för enkel bläddring.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Bild/visning

- Avancerad videobearbetning: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildförbättring: Innehållsanpassad förbättring, Dynamisk kontrastförbättring, Färgförbättring, Brusreducering, Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, 3:2-2:2 filmdetektering
- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Skivuppspelninglägen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A-B, Zoom, Vinkel
- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color

Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (flera kanaler), MP3, WMA, PCM

Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning, Rotera, Zoom

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital optisk

- utgång, Digital koaxialutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger, Ethernet, SD/SDHC-kortplats, 5.1-kanalsutgång för analogt ljud
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: Inbyggd WiFi, 802.11 b/g/n
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad

Bekvämlighet

- Onlinetjänster: Net TV
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Uppgradering av fast programvara online, Programvara kan uppgraderas via USB
- BD-Live (Profile 2.0)
- Lättanvänd: Pekkontrollknappar
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Polera, Turkiska, Norska, Tjeckiska, Grekiska, Ungerska, Rumänska, Slovakiska

Miljöpolicy

- Certifierad som miljövänlig produkt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: CD-R (bruksanvisning), Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, Portugisiska, Grekiska, Svenska, Finska, Polera, Turkiska, Tjeckiska, Ungerska, Slovakiska, Danska, Norska, Rumänska

Effekt

- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 15 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 435 x 43 x 236 mm
- Produktvikt: 2 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 495 x 99 x 327 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,6 kg



Publiceringsdatum
2017-08-03

Version: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com