



Philips
Draagbare MP3-CD-speler

EXP2465



Geniet van MP3-muziek zonder overslaan

met hoofdtelefoon voor FM-radio

Met de eXp2465 MP3-CD-spelers kunt u 10 uur lang genieten van muziek op één MP3-CD zonder dat deze overslaat. De eXp2465 is een favoriet met een tweekleurendisplay en is een fantastische keus als u zonder gedoe onderweg wilt genieten van uw favoriete muziek.

Complete geluidservaring

- Geniet van maximaal 10 uur muziek op één MP3-CD
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
- Hoofdtelefoon voor FM-radio voor gebruik met iedere draagbare audiospeler

Schokbestendig

- 100 seconden Magic ESP™

Nog betere bass-prestaties

- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentierespons:** 20 - 20.000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** > 85 dB
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost
- **Uitgangsvermogen:** 2 x 4 mW RMS
- **Volumeregeling:** digitaal
- **Akoestische feedback**

Audioweergave

- **Media afspelen:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW afspelen
- **Discsfeelmodi:** Geheugen voor 50 nummers, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Shuffle album/alles
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45 seconden
- **Ondersteunde bestandsystemen:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 seconden
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps

Connectiviteit

- **DC-ingang:** 4 mm, 4,5 V, midden +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Lijuitgang:** 3,5 mm

Gebruiksgemak

- **Displaytype:** LCD
- **Indicaties:** albumnummer, Batterijstatus, CD-

functies, DBB, ESP, Tijd, nummer

Tuner/ontvangst/overdracht

- **Frequentiebereik:** 87,5 - 108 MHz
- **Tunerbereik:** FM

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** AY3162 (400 mA)
- **Hoofdtelefoon:** AE500 Hoofdtelefoon voor FM-radio
- **Meegeleverde accessoires:** Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 340 x 165 x 248 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 4,3 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 6
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 241 x 55 x 152 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Gewicht van het product:** 0,2 kg

Voeding

- **Batterijtype:** AA, LR6, UM3

Productkenmerken

Hoofdtelefoon voor FM-radio

Geniet van uw favoriete FM-radiostations wanneer u maar wilt, zonder draagbare audiospeler met FM-tuner. Door deze functionele combinatie van een tuner in een hoofdtelefoon kunt u van uw FM-muziek genieten. Of u zet de radio uit en sluit de hoofdtelefoon eenvoudigweg aan op uw draagbare audiospeler om van uw eigen muziek te genieten. Geniet maar liefst 15 uur non-stop van FM-muziek dankzij de vervangbare knoopcelbatterij.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2007-11-17

Versie: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.
* Gebaseerd op een MP3-codering van 128 kbps.