

Philips
Микро Hi-Fi система



MCM207

Чудесен звук, класически дизайн

с възпроизвеждане от лента и USB Direct

Добрият звук е ваш с микро Hi-Fi системата MCM207 от Philips. Пускайте своята любима MP3/WMA музика с помощта на USB Direct или MP3 Link. Високоговорители с елегантен дизайн и дървено покритие, за класически облик, който винаги ще бъде стилен.

Върховно удоволствие при слушане

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Стерео касетен дек с автостоп

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Таймер за събуждане и заспиване

PHILIPS

Акценти

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

MP3 Link за преносима музика



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от

портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

USB Direct-MP3/WMA



С режима USB Direct можете просто да избирате музиката от USB устройство и да възпроизвеждате цялото съдържание. Всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството за възпроизвеждане на музика или за прехвърляне на съдържание от него.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W музикална мощност
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3,5" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Чекмедже
- технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на касета: Електронно управление на скоростта
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Назад/напред, Бързо назад/бързо напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркано
- Поддръжка на ID3 тагове

Аудио запис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: автоматично ниво на запис, синхронизиране на началото на записа

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматична цифрова настройка

- Предварително настроени станции: 30
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване

Възможности за свързване

- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник, MW антена
- Слушалка: 3,5 мм
- USB: USB хост
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: AC-DC адаптер, Листовка с гаранция за цял свят
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 152 x 232 x 227 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 146 x 232 x 140 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 370 x 275 x 330 мм
- Тегло вкл. опаковката: 5,1 кг

Мощност

- Захранващ блок: 110-240 V, 50/60 Hz



Дата на издаване
2013-05-13

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 50601
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com