

Philips
DVD player

DVP3350



Απολαύστε τα πάντα - από DVD ή USB

Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το DVD Player των ονείρων σας με άψογη, ρεαλιστική ποιότητα εικόνας και δυνατότητα αναπαραγωγής σχεδόν κάθε τύπου δίσκων! Το DVD player της Philips εγγυάται μοναδική οπτικοακουστική ψυχαγωγία.

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα

- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Προσαρμογή στην οθόνη για βέλτιστη προβολή κάθε φορά

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές

- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Αντιγραφή μέσων για μεταφορά φωτογραφιών και μουσικής σε μονάδες USB flash

Εύκολο στο χρήση

- Δημιουργία MP3 με ένα πάτημα απευθείας από CD σε USB stick

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας

- Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής JPEG
- Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX

PHILIPS

Προδιαγραφές

Εικόνα/Θόνη

- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 100 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): > 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): > 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): > 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής: DivX, Ακίνητες εικόνες JPEG, MP3
- Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Scart
- Μπροστινές / λαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB

Ευκολία

- Κατανάλωση παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Δανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Τούρκικα, Σουηδικά, Πολωνικά

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Έγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 480 x 80 x 282 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 37 x 209 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.

Χαρακτηριστικά

Παίζει τα πάντα

Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν οποιοδήποτε φορμά μέσω θέλετε - DivX, MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία ασυναγώνιστων δυνατοτήτων αναπαραγωγής και πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων μέσω στην τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Δημιουργία MP3 με ένα πάτημα

Μετατρέψτε το περιεχόμενο των αγαπημένων σας CD σε αρχεία MP3 στο προϊόν Philips και αποθηκεύστε το απευθείας σε μονάδα thumb ή στο φορητό media player μέσω καλωδίου USB. Απολαύστε ευκολία δημιουργίας αρχείων MP3 στο σαλόνι σας, χωρίς PC, και μάλιστα ενώ ακούτε το CD.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας

Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός διαύλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, περιφερειακών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Αντιγραφή μέσω

Μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τη μουσική σας με φίλους και οικογένεια στην άνεση του σαλονιού σας και όχι μόνο. Απλά αντιγράψτε τα αρχεία σε μια μονάδα USB thumb και μεταφέρετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο όπου πάτε.

Προσαρμογή στην οθόνη

Σε οτιδήποτε παρακολουθείτε ανεξαρτήτως τηλεόρασης, η λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της οθόνης με εικόνα. Καταργούνται οι ενοχλητικές μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω μέρος, και δεν απαιτείται καμία βαρετή χειροκίνητη προσαρμογή εκ μέρους σας. Απλά πατήστε το κουμπί προσαρμογής στην οθόνη, επιλέξτε φορμά και απολαύστε την ταινία σας σε προβολή πλήρους οθόνης.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 2.1.12

12 NC: 8670 000 53343
EAN: 87 12581 48617 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com