



Philipsin
Kannettava MP3-CD-soitin

EXP2460



Nauti katkottomasta MP3-musiikista

Anna eXp2460 MP3-CD-soittimen sykkeen viedä sinut mukana ja kuuntele jopa 10 tuntia katkotonta musiikkia yhdeltä MP3-CD-levyltä. Klassisen tyylikkäässä ja helppokäyttöisessä eXp2460:ssa on kaksivärinen näyttö.

Parannettu bassoäänen laatu

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Toista CD- ja MP3-CD-levyjä

- Kuuntele jopa 10 tuntia musiikkia yhdeltä MP3-CD:ltä
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Soveltuu lenkkeilyyn

- 100 sekunnin Magic ESP™

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- D/A-muunnin: 1-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: 2 x 4 mW RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto

Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps

Liitännät

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Ilmaisimet: albumin numero, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, aika, kappale

Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: AY3806-nappikuulokkeet
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Mitat

- Kotelo: Lämmönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 215 x 345 x 244 mm
- Tukkupakkauksen paino: 1,8 kg
- Määrä pakkauksessa: 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 208 x 309 x 51 mm
- Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
- Tuotteen mitat (LxSxK): 140 x 140 x 27,5 mm
- Tuotteen paino: 0,2 kg

Virta

- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 22
- akun toiminta-aika (CD): 15
- Pariston malli: AA, LR6, UM3



Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Julkaisupäivä 2009-03-13

Versio: 5.0.8

12 NC: 9073 101 01753
EAN: 87 10895 87035 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com