



Draadloze Faro-telefoon

- 1,8 inch display, witte verlichting
- Handsfree luidsprekertelefoon

M7701B/22

Communicatie in een modern jasje

De opvallend vormgegeven Philips Faro maakt van een draadloze telefoon moderne kunst. Verfijnde lijnen zorgen dat de telefoon één geheel lijkt als hij op zijn basis staat. Geniet van slimme functionaliteit, zoals meteen gebruikmaken van de speakerfunctie en eenvoudig snoozen.

Voordelen

Verfijnd ontwerp met hoogwaardige constructie

- Verfijnd vakmanschap en een opvallend, strak design
- Gekalibreerde, naadloos geïntegreerde toetsen voor nauwkeurig kiezen
- Kies hoe u de handset wilt opladen
- Secundair display op basisstation met nummerherkenning en klok

Optimale telefoongesprekken

- Wit-op-zwart display van 4,6 cm (1,8") met hoog contrast
- Eenvoudig te bereiken snooze-knop voor meer slaaptijd
- Zwarte lijst, anonieme oproep, stille modus, nummerblokkering

- Compatibel met gehoorapparaten - vermindert ongewenst geluid
- Directe toegang tot luidsprekertelefoon voor eenvoudig handsfree kletsen
- Visuele beltoon knippert om inkomende oproepen aan te geven
- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

PHILIPS

Kenmerken

4,6 cm (1,8") grafisch scherm



Een contrastrijk wit-op-zwart LCD-display zorgt voor betere leesbaarheid en past perfect bij het slanke ontwerp van de Philips Faro.

Opvallend, strak design

Gekalibreerd toetsenblok



Met het gekalibreerde toetsenpaneel voelt u duidelijk iedere aanslag wanneer u een nummer kiest of een contactpersoon invoert in het telefoonboek. Gedetailleerd onderzoek naar toetsenpaneelmaterialen en -structuren en uitgebreide gebruikerstests hebben geleid tot de juiste balans tussen de drukkracht en de toetsreactie voor nauwkeurig kiezen.

Eenvoudige sluimerfunctie van het alarm

Met een druk op een knop op het basisstation kunt u eenvoudig reageren op het alarm en ervoor kiezen om nog een paar minuten te snoozen (met een maximum van 3 keer). Stel de eenvoudige alarmfunctie in en zorg dat de handset in het basisstation staat. Een icoon op het display van het basisstation geeft aan dat het alarm is ingesteld.

ECO+-modus



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. In de ECO-modus neemt de straling met maximaal 60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Uitgebreide privacyinstellingen

De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de 4 ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Met de stille modus kunt u voor bepaalde tijdstippen beltonen uitschakelen voor wat rust en stilte. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren.

Probleemloos opladen

Voor betrouwbaarheid en gemak kan de handset in beide richtingen van het docking station worden opgeladen.

Compatibel met gehoorapparaten

Met deze functie kan de telefoon gekoppeld worden aan het gehoorapparaat om het gesprek te versterken, terwijl omgevingsgeluid en het zoemende, brommende of jankende geluid dat anders kan voorkomen, wordt verminderd.

Directe toegang tot luidsprekertelefoon



De ingebouwde luidspreker van de telefoon versterkt de stem van de beller zodat u handsfree een gesprek kunt voeren. Zo kunt u multitasken tijdens belangrijke gesprekken. Druk op de luidsprekerknop op het basisstation om een handsfree gesprek te voeren terwijl de handset in het basisstation staat. Dankzij het slimme design van de luidspreker bovenop de handset geniet u altijd van uitstekend geluid in de luidsprekermodus.

Secundair display op basisstation



Het contrastrijke wit-op-zwart display van de Philips Faro is naadloos en stijlvol geïntegreerd in het basisstation. Het display toont de nummerherkenning wanneer er een oproep binnenkomt en de tijd in de inactieve modus. U kunt het display in het basisstation uitschakelen, zodat u niet wordt gestoord door het licht.

Visuele beltoon

Met de slimme visuele beltoon wordt u gewaarschuwd bij iedere inkomende oproep. Het display en de achtergrondverlichting van het toetsenpaneel knipperen zodat u weet dat u wordt gebeld.

HQ-Sound



HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieure geluidswaardigheid. Dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht: hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Ringtones op handset	10, polyfoon
HQ-Sound	Ja
Volumeregeling op handset	Ja
Compatibel met gehoorapparaten	Ja
Geluidssysteem: MySound	Ja

Beeld/scherm

Achtergrondverlichting: ja	Ja
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Displaygrootte van basisstation	7,0 cm (2,77")
Type display van basisstation	Negatief dot-matrix
Displaygrootte van handset	4,6 cm (1,8")
Type display van handset	Negatief dot-matrix

Comfort

Luidsprekertelefoon - handsfree praten	Ja
Menustructuur in de handset	Menulijst
Signaalsterkte-indicator	Indicator met 3 balkjes
Indicatie voor batterij opladen	Batterijpictogram met 3 balkjes
Datum-/tijdsaanduiding	Ja
Programmeerbare sneltoetsen	Toets 1 en 2
Automatisch ophangen	Ja
Toetsgeluid in-/uitschakelen	Ja
Gespreksbeheer	Nummerherkenning* Wisselgesprek* Gekozen oproepen Mute-functie microfoon Gemiste gesprekken Ontvangen gesprekken Maximaal 4
Mogelijkheid voor meerdere handsets	
Snoerlengte	1,8 m
Netsnoerlengte	1,8 m
Oplaaadtijd: 8 uur	Ja
Tot 16 uur spreektijd	Ja
Tot 250 uur stand-bytijd	Ja
Collectie	Open veld < 300 m; binnen < 50 m
Blokkering van toetsenpaneel	Ja
Bellers blokkeren / zwarte lijst*	Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
Oproepen blokkeren	Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
Eventmeldingen	Voor gebeurtenissen

Aantal toetsen	23
Premium MMI	Standaard
Alarmfuncties	Wekker Alarm herhalen (snooze)
Verlicht toetsenpaneel	Wit
Toetsen op het basisstation	Oproepknop, snooze knop voor het alarm, luidspreker
Kiescijfer vergroten	Ja
Verlicht toetsenpaneel	Ja
Intercom - meerdere handsets	Ja
Personalisering	Stille modus
Visuele beltoon	Ja

Geheugencapaciteit

Telefoonboek	100 namen en nummers
Capaciteit nummerherhalingslijst	20 vermeldingen
Gegevens in gesprekkenlog	50 vermeldingen
Telefoonboek opslaan in basis	Ja
Meerdere telefoonboekvermeldingen	3 velden

Ecologisch ontwerp

ECO+	Ja
Eco-modus	Automatisch en handmatig

Vermogen

Batterijcapaciteit	550 mAh
Batterijtype	2 oplaadbare AAA NiMH-batterijen
Netspanning	AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Energieverbruik	<1,35 W

Beveiliging

Transmissie-encryptie	Ja
-----------------------	----

Netwerkfuncties

Compatibel	GAP
------------	-----

SAR-waarde

Philips-handsets	< 0,1 W/kg
------------------	------------

Afmetingen van de verpakking

EAN	48 95185 62218 7
Aantal producten	1
Verpakkingstype	Karton
Type schap	Leggen
Diepte	10,1 cm
Brutogewicht	0,528 kg
Hoogte	22,5 cm
Nettogewicht	0,385 kg
Gewicht van de verpakking	0,143 kg
Breedte	12,1 cm



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, februari 25

Versie: 2.0.5
EAN: 4895185622187

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com