

Philips
Micro System Hi-Fi

MP3

MCM240



Estilo único - Som fantástico - Pode ser montado na parede

Moderno e avançado, inovador e cheio de estilo. Assim é o sofisticado MCM240, com som dinâmico em um design atraente e capacidade para reproduzir MP3 e CD; também pode ser montado na parede.

Quanto mais você ouve, mais gosta

- 10 horas de reprodução de CD de MP3

Enriqueça sua experiência sonora

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- 2x5 W RMS

Comece o dia à sua maneira

- Timer desp./deslig. automático
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

Veja a rotação do disco

- Porta de CD frontal motorizada com visor
- Design fino e flexível, pode ser montado na parede

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Potência de saída
- **Recursos de áudio:** Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 3 pol., Tweeter piezo

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- **Modos de reprodução de discos:** Programação para 40 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- **Tipo de carregador:** Parte frontal, Motorizado
- Suporte a Tag ID3

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- **Pré-sintonia de estações:** 40
- **Faixas do sintonizador:** FM Estéreo, MW
- **Recursos de sintonia:** Gravação automática

Conectividade

- **Aux in:** Entrada Line In
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Antena FM, Antena MW

Praticidade

- **Alarmes:** Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** Tela de cristal líquido
- **Cor da luz de fundo:** Azul

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Antena FM/MW, 2 parafusos para montagem na parede
- **Controle remoto:** 23 teclas com bateria

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 250 x 245 x 96 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 166 x 245 x 90 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 330 x 313 x 303 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 5,4 kg

Principais especificações do produto

10 horas de reprodução de CD de MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". A tecnologia revolucionária de compressão MP3 permite criar arquivos de música digital até 10 vezes menores que o arquivo original, sem degradar a qualidade de áudio. O MP3 tornou-se um formato padrão de compressão de áudio usado na Internet, permitindo a transferência rápida e fácil de arquivos de áudio.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.



Data de emissão
2007-11-14

Versão: 1.0

12 NC: 9073 100 12377
EAN: 87 10895 86413 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com