



Philips  
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

LCD 18 ซม. / 7"

เวลาการเล่น 5 ชม.

PD7040



## เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ได้นานขึ้นในขณะเดินทาง

ด้วย USB สำหรับการเล่นสื่อดิจิทัล

เพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตร์ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องเล่น DVD แบบพกพา PD7040 จอ LCD แบบหมุนได้ขนาด 7 นิ้ว/18 ซม. เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ยืดเยื้อ คุณสามารถชมภาพยนตร์ DVD/DivX®/MPEG เล่นเพลง MP3-CD/CD และแสดงภาพ JPEG ได้นานถึง 5 ชั่วโมงระหว่างการเดินทางของคุณ

### เล่นเพลง ภาพยนตร์และรูปภาพได้ในขณะเดินทาง

- ใช้งานได้กับแผ่น DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX มาตรฐาน
- เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้
- ดูภาพ JPEG จากแผ่นดิสก์รูปภาพ

### เต็มความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ

- จอ LCD สีหมุนได้รอบตัว ขนาด 7" เพื่อความสะดวกสบายในการรับชมยิ่งกว่าเดิม
- เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอภาพ 16:9
- ลำโพงสเตอริโอในตัว

### ปุ่มแบบพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

- เล่นได้นานถึง 5 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง\*
- USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
- พรอมกระเป่าที่ติดตั้งในรถยนต์ เพื่อความสะดวกสำหรับใช้ในรถ
- คิ๊งการทำงานได้ดั้งเดิมเมื่อไฟดับ
- อะแดปเตอร์ AC, อะแดปเตอร์ใช้ในรถ และสายเคเบิล AV



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

sense and simplicity

เครื่องเล่น DVD แบบพกพา  
LCD 18 ซม. / 7" เวลาการเล่น 5 ชม.

ไฮไลต์

## เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้



### MP3

คือการใช้เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบไฟล์เพลงดิจิทัลขนาดใหญ่อะไรก็ได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง

## 5 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง\*

เครื่องเล่น Philips

มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน สามารถชมภาพยนตร์ดูภาพถ่าย และฟังเพลงอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง เพียงเสียบสายไฟเพื่อชาร์จไฟเครื่องเล่นไม่ยากแถมแต่น้อย

## กระเป๋าคิดคั้งในรถยนต์

ติดตั้งเครื่องเล่น DVD

ของคุณกับเบาะรองศีรษะในรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ DVD ขณะเดินทาง

## จอ LCD สีหมุนได้ 18 ซม./7"

จอ LCD สีหมุนได้รอบตัว ขนาด 7"

เพื่อความสะดวกสบายในการรับชมยิ่งกว่าเดิม

## USB Direct



เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบคุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

## รับรองด้วย DivX

ด้วยการรองรับ DivX®

คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพยนตร์ที่เข้ารหัส DivX จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยี MPEG-4 การบีบอัดวิดีโอแบบที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มีวลีวิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้ และอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB และการดาวน์โหลดความจำสำหรับเล่นบนอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง DivX Certified® จาก Philips

## คืนการทำงานได้ดั้งเดิม

เครื่องเล่น DVD-Video

สามารถจดจำจุดที่คุณหยุดการรับชมล่าสุดเมื่อปี

PD7040/98

ดเครื่องได้หรือเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเล่นแผ่นดิสก์แผ่นอื่น เครื่องเล่นจะโหลดแผ่นดิสก์อีกครั้งและเริ่มเล่นภาพยนตร์ในจุดที่หยุดการรับชมล่าสุด ทำให้ชีวิตคุณง่ายยิ่งขึ้น!



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## โลโก้เขียวของ Philips

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips สามารถลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างไร พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, การรีไซเคิลและการกำจัด รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

DIVX



DOLBY DIGITAL

PICTURE CD

MP3 PLAYBACK

DVD VIDEO

## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/แสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง: 7 นิ้ว / 18 ซม.
- ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง) x 3 (RGB)
- ประเภทจอภาพ: LCD TFT

### เสียง

- พลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลำโพงในตัว)
- กำลังขับ (RMS): 5mW RMS (หูฟัง)
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80dB (สายสัญญาณนอก), >76dB (หูฟัง), >62dB (ลำโพงในตัว)

### การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ, ซุม, เล่นต่อหลังจากหยุด
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC
- รูปแบบการบีบอัด: Divx, MPEG4

### การเล่นเสียง

- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- รองรับระบบไฟล์: ISO-9660, Joliet

### การเชื่อมต่อ

- สัญญาณ DC เข้า: 9V, 0.8A
- แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 1

- เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
- USB

### สะดวกสบาย

- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
- กันกระเทือน

### อุปกรณ์เสริม

- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: DC 9V, 0.8A, 110-240v, 50/60Hz
- สาย อะแดปเตอร์ AV 1 ชั้น
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5521
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
- ชุดอุปกรณ์ชาร์จในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 12vDC
- กระเป๋า: กระเป๋าติดตั้งกับเบาะรถยนต์

### กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
- อายุใช้งานแบตเตอรี่: สูงถึง 5 ชั่วโมง\*

### ขนาด

- ขนาดกล่องหลัก: 225 x 270 x 245 มม.
- ปริมาตรบรรจุหลัก: 3
- น้ำหนักบรรจุหลัก: 4.2 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 235 x 255 x 70 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 195 x 39 x 153 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.77 กก.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61251  
EAN: 87 12581 53279 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX และโลกที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX Networks, Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์  
\* แบตเตอรี่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่  
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า  
\* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า  
\* เวลาในการเล่นเพลงเมื่อใช้แบตเตอรี่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน  
เพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้น ผู้ใช้ควรปรับไฟพื้นหลังของ LCD ให้อยู่ในระดับต่ำสุด ฟังเพลงโดยเชื่อมต่อกับหูฟัง (ไม่ใช่ลำโพงในตัว) ฟังเพลงที่ระดับเสียงปานกลาง และใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิห้อง