

Philips
Mikro glasbeni sistem

100 W

Bluetooth®
z MULTIPAIR
CD, MP3-CD, neposredna
povezava USB, FM

BTM5120B



Sproščanje ob čudoviti glasbi

Mikro glasbeni sistem Philips s pretakanjem iz več naprav Bluetooth®, predvajanje skladb MP3 prek neposredne povezave USB in zvočnim vhodom za druge sisteme. Zmogljivi zvočniki z nizkotonskimi cevmi za višanje ločljivosti zvoka dom napolnijo z izjemnim zvokom.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Z združevanjem z več napravami glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth®
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Obogatite svoje zvočno doživetje

- 100 W skupne izhodne moči RMS
- Zvočniki Bass Reflex predvajajo globoke in mogočne nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Enostavna uporaba

- Digitalna naravnava FM za prednastavitve do 20 postaj

PHILIPS

Značilnosti

Združevanje z več napravami



Vedno več glasbenih sistemom omogoča brezžično prenašanje zvoka prek povezave Bluetooth®, vendar večina sistemov Bluetooth® omogoča povezavo s samo eno napravo hkrati. Združevanje z več napravami omogoča povezavo z do tremi napravami in hitro preklapljanje med njimi.

Zvočniki Bass Reflex

Komora za gonilnikom zvočnika, ki usmerja zrak do akustično uglasenih ventilov, ki so vgrajeni v zvočnik, zagotavlja močnejši in resničen zvok nizkih tonov.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko

optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control
- Največja izhodna moč (RMS): 100 W

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 11,4 cm nizkotonec
- Glavni zvočnik: 2-sistemski
- Vrste zvočnikov: Visokotonski zvočnik iz mylarja

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Zaustavitev
- Način Bluetooth: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje

Povezljivost

- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D)
- USB: Gostitelj USB
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth v2.1
- Profili Bluetooth: A2DP

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Označbe: Način DIM

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Daljninski upravljalnik

Dimenzije

- Globina glavne enote: 243 mm
- Višina glavne enote: 120 mm
- Širina glavne enote: 200 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 159 x 207 mm
- Višina glavnega zvočnika: 243 mm
- Globina embalaže: 264 mm
- Višina embalaže: 460 mm
- Širina embalaže: 395 mm
- Neto teža: 5,8 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2016-03-10

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 04 89518 56091 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com