



Philips
Telecomandă universală

3 în 1 pentru TV/DVD/STB

SRU5130



Înlocuitor multifuncțional

Funcționează cu peste 1000 de mărci

Această telecomandă universală este alegerea perfectă dacă vă doriți maximum de funcționalitate pentru 3 dispozitive dintr-o selecție de 6, cu confort optim. Forma ergonomică asigură un control confortabil!

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastră vechi

- Controlează până la 3 dispozitive dintr-o selecție de 6
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Comoditate sporită

- Designul ergonomic vă permite un control total
- Funcții grupate, ușor de utilizat
- Baterii incluse pentru utilizare imediată

Configurare rapidă și ușoară

- Configurare ușoară prin recunoașterea rapidă a tastelor
- Pentru întrebări și asistență, apăsați linia de asistență URC
- Asistență URC prin site-ul Web dedicat

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Confort

- Dispozitive acceptate: Televizor, DVD, VCR, Cablu, SAT, DVB-T
- Funcții TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, informații
- Caracteristici superioare teletext: Fast text
- Funcții DVD: Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- Funcții VCR: Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- Pași instalare: 2
- copiere funcție tastă
- Limbi: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/RO/RU/SK/SV/UK
- Număr de taste: 42
- Preprogramat pentru Philips
- Reglementări și standarde: Siglă CE
- Rezistent la stropire
- Funcții SAT/CBL: Rulare canale sus/jos, Taste numerice, Preferințe, Ghid, informații, Control meniu, Funcții text, Creștere/diminuare volum, mut

Accesorii

- Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Funcție infraroșu

- Distanță de operare: 33 ft (10 m)
- LED-uri de transmisie: 1
- Bază de date universală de coduri IR
- Numărul de mărci din baza de date: Peste 1000
- Interval frecvență de transmitere: 24 - 55 kHz
- Unghi transmisie: 90 grad

Alimentare

- Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
- Număr de baterii: 2
- Tip baterie: AAA

Cutie exterioară

- GTIN: 1 87 12581 44081 4
- Număr de ambalaje: 6
- Greutate brută: 1,705 kg
- Cutie exterioară (L x L x I): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
- Greutate netă: 0,696 kg
- Greutate proprie: 1,009 kg

Dimensiunile ambalajului

- EAN: 87 12581 44081 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Ambalaj
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x I x A): 15,7 x 30,4 x 2,4 cm
- Greutate brută: 0,245 kg
- Greutate netă: 0,116 kg
- Greutate proprie: 0,129 kg

Repere

Telecomandă pentru 3 din 6

Controllerul oferă posibilitatea controlării a până la 3 echipamente de divertisment pentru acasă dintr-o selecție de 6 cu ajutorul unei singure telecomenzi. Prin intermediul bazei de date de coduri IR încorporate, telecomanda poate fi ușor programată pentru a controla aproape orice marcă și tip de echipament audio/video. O singură telecomandă pentru acționarea tuturor echipamentelor, fără a mai fi necesară căutarea telecomenzii potrivite!

Design ergonomic

Forma rotunjită se potrivește perfect conformației mâinii, pentru o operare naturală, echilibrată și elegantă.

Recunoaștere rapidă a tastelor

Recunoașterea rapidă a tastelor ajută la corectarea rapidă și ușoară a tastelor care nu funcționează după instalarea mărcii echipamentului dvs. la telecomandă. Apăsăți tasta timp de 5 sec., orientând telecomandă spre dispozitiv, și fixați tasta după ce dispozitivul a reacționat.

Funcții grupate, ușor de utilizat

Funcțiile grupate vă permit să recunoașteți cu ușurință butoanele de care aveți nevoie pentru a controla un anumit dispozitiv audio- video. Toate funcțiile dispozitivului sunt grupate pe telecomandă. În plus, partea superioară a telecomenzii este alcătuită din componente de culori diferite (negru, argint, aluminiu, ...) și din finisaje diferite pentru butoane (negru, argintiu, mat, lucios, ...) pentru identificarea rapidă a butoanelor pentru un anumit dispozitiv audio-video.



Data apariției 2010-08-20

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41963
EAN: 87 12581 44081 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com