



Philips Prestigo
Univerzalni daljinski
upravljač

PRESTiGo

SRU8008

Maksimalna funkcionalnost. Minimalne poteškoće.

Ikone u boji za jednostavnu navigaciju i odabir. Upravljajte s do 8 uređaja, primjerice, televizorom, DVD(R)-HDD uređajem, videorekorderom, satelitskim prijemnikom, tunerom, kablskim prijemnikom i drugima.

Jedinstveno rješenje za upravljanje većinom uređaja i marki

- Jedan daljinski upravljač za TV,VCR,SAT,DVD,Tuner,CD,AMP i prijemnik
- Velika baza podataka s infracrvenim kodovima za većinu uređaja i marki

Inteligentno intuitivno korištenje

- Lako čitljiv LCD zaslon u boji dijagonale 3,6 cm (1,4")
- Kontrola rotirajućim pokazivačem za brzo kretanje izbornikom
- Aktivnosti za upravljanje većim brojem uređaja uz pritisak jedne tipke
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za praktičnu upotrebu u mraku

Brzo i jednostavno postavljanje

- Za postavljanje nije potreban nikakav priručnik
- Praktično učenje IC koda s drugog daljinskog upravljača
- Jednostavno dodavanje i označavanje dodatnih funkcija

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikacije

Praktičnost

- Podržani uređaji: TV prijemnik, VCR, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, Prijemnik, AMP, Kućno kino, DVR, AudioSet, Prijemnik za digitalne medije, DVB-T/S, DVD snimač, Kombinacija DVDR-HDD, Kombinacija DVD-VCR, Igrača konzola, HTS, Računalo, Projektor (IR), PVR, KASETA, Tuner, Kombinacija TV-DVD, Kombinacija TV-VCR, Kombinacija TV-VCR-DVD
- Broj aktivnosti: 8
- Programibilne makronaredbe: Da, 8
- Oznaka da je baterija pri kraju
- Vrsta zaslona: LCD
- Jednostavna instalacija: Automatsko pretraživanje
- Broj tipaka: 45
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Ruski, Španjolski
- Jezici u uputama: engleski, francuski, njemački, nizozemski, španjolski, portugalski, talijanski, ruski, turski, švedski, norveški, finski
- Pomični kotačić za navigaciju

Značajke infracrvene veze

- Radna udaljenost: 33 ft (10 m)
- Učenja IC kodova
- Broj proizvođača u bazi podataka: Više od 1100

- Raspon frekvencije prijenosa: 19 kHz - 455 kHz
- Kut prijenosa: 90 stupanj

Snaga

- Broj baterija: 3
- Vrsta baterije: AA / LR6 alkalna
- Program za štednju baterija: Automatski prekidač za uklj./isklj.

Vanjski karton

- Broj pakiranja: 2
- Bruto težina: 1,22 kg
- Outer carton (L x Š x V): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Neto težina: 0,298 kg
- Tara težina: 0,922 kg

Dimenzije ambalaže

- EAN: 87 12581 40584 7
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Bruto težina: 0,535 kg
- Neto težina: 0,149 kg
- Tara težina: 0,386 kg

Istaknute značajke

Zaslon u boji 3,6 cm (1,4")

LCD zaslon u boji dijagonale 3,6 cm (1,4") (96 x 67 piksela) osmišljen je kako bi omogućavao jasan prikaz sadržaja.

Intuitivan rotirajući pokazivač

Pokazivač s ugrađenim rotirajućim kotačićem omogućava navigaciju kroz izbornik postavljanja i stranice uređaja, u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njege.

Postavljanje uz upute

Za razliku od ostalih univerzalnih daljinskih upravljača, kod kojih je za prepoznavanje marke i uređaja potrebno unošenje koda od 3 znamenke, ovaj daljinski upravljač isporučuje se s ugrađenim uputama u koracima namijenjenima postavljanju opreme, bez obzira na marku.

Funkcija učenja

Funkcija prijenosa odnosi se na proces kroz koji daljinski upravljač hvata i sprema infracrvene signale iz drugih daljinskih upravljača za kasnije korištenje. Kada kodovi uređaja nisu uključeni u bazu podataka na ploči, oni se uvijek mogu prenijeti iz originalnog daljinskog upravljača jednostavnim usmjeravanjem prema njemu.

Univ. baza podataka IC kodova

Univerzalna baza podataka IC kodova odnosi se na biblioteku IC kodova ugrađenu u daljinski upravljač. Ova značajka omogućuje upravljanje opremom bez prijenosa zasebnih signala. Odaberite odgovarajuće skupove infracrvenih kodova u bazi podataka za uređaje kojima želite upravljati kako biste omogućili upravljanje praktički svakim elementom audio/video sustava na tržištu - bez obzira na model ili marku.

Dodavanje dodatnih funkcija

Poboljšani način dodavanja i označavanja funkcija olakšava i ubrza dodavanje novih funkcija. Dakle, nema više funkcija koje nedostaju.

Korisničko sučelje ovisno o aktivnosti

Umjesto upravljanja jednom za drugom komponentom, upravljanje koje se temelji na aktivnostima funkcije koje se najčešće koriste sjedinjuje u aktivnosti kao što su "Gledanje filma" ili "Slušanje CD-a". Kada korisnik odabere aktivnost "Gledanje filma", umjesto da uputi pojedinačnu naredbu svakom komadu opreme - kao što su DVD reproduktor, televizor i multimedijски prijemnik - jedna tipka sadrži sve naredbe potrebne za pokretanje filma: uključivanje televizora, uključivanje pojačala i odabir odgovarajućeg izvora, uključivanje DVD uređaja i pokretanje reprodukcije.

Pozadinsko osvjetljenje na zaslonu

Osvjetljena pozadina LCD zaslona ili tipkovnice za uporabu u mraku. Dvije najuobičajenije vrste osvijetljene pozadine su LED i elektroluminiscencija (EL). Pri uporabi LED osvjetljenja, daljinski upravljači su svijetli, ali nejednaki, žute ili zelene boje, dok su EL zasloni glatki, plavi, bijeli ili zeleni.



Datum izdavanja
2011-06-07

Versija: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com