

필립스
DVD 플레이어



DVP3310K



모든 디스크 재생, 모든 형식 판독 가능

가라오케 기능

크기를 중요하게 생각하십니까? 작은 것이 더 큰 만족을 드릴 수도 있습니다. 가격 대비 성능이 뛰어난 DVD 플레이어를 소개합니다. 성능은 전혀 뒤떨어지지 않습니다! 실용적인 단순한 구성으로 디지털 사진을 포함하여 모든 디스크 포맷을 재생할 수 있으며 화질은 고가 제품과 대등합니다.

생생한 오디오 및 비디오 감상

- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- 192kHz/24 비트 오디오 DAC 로 아날로그 사운드 입력 향상
- 고음질의 아날로그 및 디지털 오디오 출력
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 언제나 최적의 시야를 제공하는 화면 맞춤

모든 동영상 및 음악 재생

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW 재생
- MP3, WMA 및 JPEG 디지털 카메라 사진 재생

고급 가라오케 기능

- 무한정 노래를 부를 수 있는 가라오케

장소와 형식에 구애받지 않는 활용성

- 어디에나 어울리는 초슬림형 디자인

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

192kHz/24 비트 오디오 DAC

192KHz의 샘플링으로 본래의 음향 곡선을 정확히 표현할 수 있습니다. 24 비트 해상도가 지원될 뿐만 아니라 본래의 아날로그 음향 파형에서 더욱 많은 정보를 캡처하여 음향을 더욱 풍부하게 재현해줍니다.

가라오케

DVD 플레이어의 가라오케 기능은 음악을 들으며 무한정 노래를 부르는 즐거움을 선사합니다. 음성에 '에코' 효과를 추가하여 노래 실력을 더욱 돋보이게 할 수도 있습니다. 또한 키 컨트롤을 사용해 개인의 음역에 가장 적합한 키를 선택할 수 있습니다.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

다양한 재생

거실에 편안히 앉아 TV 또는 홈시어터 시스템에서 MP3, WMA 및 JPEG를 재생하고 미

디어 파일을 공유하는 편리함을 누리십시오.

화면 맞춤

화면 맞춤 기능은 시청하는 프로그램이 무엇이고, 어떤 TV에서 시청하든지간에 이를 전체 화면으로 즐길 수 있도록 해 줍니다. 간단한 조작만으로도 화면 위, 아래를 가리는 검은색 막대를 제거할 수 있습니다. 화면 맞춤 버튼을 눌러 포맷을 선택하고 전 화면으로 영화를 즐겨보세요.



사양

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔 , 비디오 업샘플링

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 65 dB
- 누화 (1kHz): 70 dB
- 동적 범위 (1kHz): 80 dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 오디오 CD
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps
- 압축 형식 : Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

정지 화상 재생

- 재생 매체 : DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : 사진 훑어보기, 회전, 슬라이드 쇼, 줌, MP3 재생 슬라이드쇼

연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크
- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌 / 우 출력, 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 출력, 컴포넌트 비디오 출력 프로그레시브

편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 보호자 감시 기능, 안전 잠금 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 영어, 한국어, 말레이어, 태국어, 중국어 번체
- 가라오케 : MIC 볼륨

소비전력

- 전력 소비량 : 10(최대) W
- 전원 공급 장치 : 50/60Hz, 110-240V
- 대기 전력 소비량 : 1W(최대)

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2 개, 오디오 / 비디오 케이블, 리모콘, 국제 유한 보증서, 전원 코드, 요약 설명서

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- 무게 설정 : 1.3 kg
- 무게 (포장 포함): 2.4 kg

멀티미디어 응용 프로그램

- 재생 포맷 : JPEG 정지 화상, MP3



발행 일자 2011-03-30

버전 : 2.0.6

12 NC: 8670 000 48846
EAN: 87 12581 45978 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com