

Philips Ultinon Pro7000 SI  
Överlägsen ljusstyrka,  
säkrare körning

Typ av lampa: PY21W

12/24 V, intensiv gul  
Avancerat bilsystem  
2+1 års garanti

11496AU70X2



## Få överlägsen ljusstyrka för säkrare körning

### Överlägsen ljusstyrka, säkrare körning

Välj Philips Ultinon Pro7000 LED-signallampor för oöverträffad visuell komfort och säkrare körning. Vid exteriör användning förbättrar deras intensiva färger och skarpa gula ljus omedelbart förarens sikt och välbefinnande.

#### Överlägsen sikt för säkrare körning

- Signalera din avsikt med starkare belysning
- Omedelbar säkerhetsinformation för andra förare
- Ergonomisk design med 360-graders ljusspridning

#### Exklusiv och snygg signalering

- Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

#### Prestanda som är gjord för att vara länge

- Utökad livslängd på upp till 5 000 timmar
- Kylfläns i aluminium som avleder värme mer effektivt

#### Enkelt plug-and-play-byte

- Enkla att installera och kompatibla med de flesta bilmodeller
- Elektrisk kompatibilitet med de flesta bilar och lastbilar
- Enkla att montera i bilen

# PHILIPS

## Funktioner

### Kraftfull ljusstyrka

Det är viktigt för din säkerhet att signalera fordonets avsedda rörelse. För att undvika kollisioner måste andra känna till vad du gör. Och när dåligt väder minskar sikten är ljusstark och intensiv signalering ännu viktigare. Philips Ultinon Pro7000 LED-signallampor ger ett intensivt gult ljus med 15 LED-lampor för dina blinkers. De hjälper andra förare att se dig bättre, vilket är viktigt för att de ska kunna reagera tidigare. Ju tidigare du syns, desto säkrare blir din körning!

### Teknik som aktiveras omedelbart

Jämfört med glödlampor tänds Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor omedelbart för att säkerställa att andra förare kan reagera snabbare, vilket gör det ännu säkrare att köra.

### Jämn ljusspridning

Philips Ultinon Pro7000 LED ger jämn ljusfördelning för blinkers, backlampor, bakre dimlampor och bromslampor. Dess 360-gradiga vinkel säkerställer att ljuset projiceras där du behöver det. Du kan inte bara se mer av vägen, utan andra förare kan även se mer av dig.

### Elegant LED-ljus

Trots att det främsta syftet med bilbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte ha en snygg stil samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot Philips Ultinon Pro7000 LED-signallampor.

### Livslängd på upp till 5 000 timmar

Du vill ha starka och snygga strålkastare, men du vill inte hålla på med att byta trasiga lampor. Det är en svaghet i vanliga lampor: ju kraftfullare ljus, desto kortare livslängd. Även vid högre ljusintensitet håller LED-lamporna betydligt längre och Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor är gjorda för att hålla länge.

Med funktioner som exklusiv LED-teknik och avancerade värmehanteringssystem håller de i upp till 5 000 användningstimmar och omfattas av en treårig garanti\*.

### Otroligt robusta lampor tillverkade av aluminium

Under drift genererar LED-lampor värme som minskar ljusstyrkan och den totala livslängden. Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor har en kylfläns i aluminium som avleder värme mycket snabbare än den konventionella plastsockel som används av billiga lampor av sämre kvalitet. Det gör våra lampor mer robusta och hållbara.

### Klara, färdiga, installerat!

Enkel installationsupplevelse: Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor använder samma standardsockel som vanliga lampor på din bil, vilket gör att du kan uppgradera utan att behöva göra några ändringar, så bytet går snabbt och enkelt.

### Elektrisk kompatibilitet med de flesta bilar och lastbilar

LED-uppgraderingslampor och vanliga lampor skiljer sig från varandra när det gäller wattal sammansättning och strömförbrukning. Det kan vara problematiskt att byta ut dina vanliga lampor mot andra LED-lampor. Tack vare det inbyggda konstanta IC-drivdonet fungerar Philips Ultinon Pro7000-lampor med 9–32-voltssystem och är elektriskt kompatibla med de flesta bilar och lastbilar. CANbus-adaptrar finns tillgängliga som tillbehör för felsökning vid behov. Vi säljer en komplett lösning.

### Polaritetsfri design

Enkel installationsupplevelse: Philips Ultinon Pro7000 levereras med polaritetsfri design, så du behöver inte oroa dig för polariteten under installationen. Det sparar tid och gör installationen enklare.

## Specifikationer

### Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Polaritetsfri Automotive Grade-LED Kraftfull ljusstyrka Jämn ljusspridning
- Väntade fördelar: Ljusstarkare och snyggare signaler

### Produktbeskrivning

- Tillämpning: Blinkers bak och fram för 12- och 24 V-fordon
- Sockel: BAU155
- Beteckning: PY21W LED gul 11496 AU70 12/24V X2
- Beteckning LED-typ: LED-AMBER [≈PY21W]
- ECE-certifierad: NEJ
- Sortiment: Ultinon Pro7000
- Teknik: LED
- Typ: PY21W
- Spänning: 12V + 24 V V

### Livslängd

- Livslängd: 5 000 timmar

### Ljusegenskaper

- Lumen: 250 lm (12 V) 310 lm (24 V)
- Färgtemperatur: GUL

### Elektriska specifikationer

- Spänning: 12/24 V
- Wattal: 2,5 W (12 V) 3,2 W (24 V)

### Beställningsinformation

- Beställningspost: 11496AU70X2
- Beställningskod: 02273830

### Logistisk information

- Beställningskod: 11496AU70X2
- EAN1: 8719018022738
- EAN3: 8719018022745

### Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018022738
- EAN3: 8719018022745
- Förpackningstyp: X2

### Produktinformation i förpackning

- Längd: 7,0 cm cm
- Bredd: 2,5 cm cm
- Höjd: 11,5 cm cm
- Antal i förpackning: 2 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10-pack
- Bruttovikt per del [g]: 40 g

### Förpackningsinformation

- Längd: 19,5 cm
- Bredd: 15,5 cm
- Höjd: 8,5 cm
- Bruttovikt [kg]: 0,46 kg



Publiceringsdatum  
2024-09-25

Version: 5.5.1

EAN: 87 19018 02273 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 2 års standardgaranti + 1 års utökad garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty)  
\* Inte i enlighet med ECE