

Philips 2000 series
Į ausis dedamos iš tikrųjų
belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda

SHB2515BK



Melodija po melodijos

Būkite laisvi. Šios iš tikrųjų belaidės į ausis dedamos ausinės veikia net 110 val., nes turi nešiojamą įkrovimo dėklą. Mėgaukitės puikiu kiekvienos melodijos garsu ir tiesioginiu prisijungimu prie telefono virtualaus pagalbininko programos. Ar kažkas minėjo kelionę?

Išsilaisvinkite. 110 val. trukmės veikimas. Jokių laidų.

- 6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas, stiprūs bosai
- Su dėklu galite groti muziką ir naudoti pokalbiams iki 110 valandų.
- Nešiojamasis įkrovimo dėklas su įmontuota 3350 mAh galios išorine baterija
- USB jungtis įkrovimo dėkle. Galite įkrauti telefoną keliaudami

Puikus jausmas. Graži išvaizda.

- Mažo, vidutinio ir didelio dydžio antgalių dangteliai, kad tiktų tobulai
- Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą
- Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas
- Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai. Patogūs ir saugūs

Paprasta susieti. Valdymas balsu.

- Dukart paspaudę mygtuką pažadinsite telefono balsinę pagalbinę priemonę
- Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus
- Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
- Daugiafunkcis mygtukas. Lengvai valdykite muziką ir skambučius

PHILIPS

Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaras „Bluetooth®“, Juoda

Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 16 omų
- Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
- Jautrumas: 90 dB
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW

Prijungimo galimybė

- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, Laisvų rankų, HFP, HSP, AVRCP
- Maksimalus diapazonas: 10 m

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 37.5 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 33.5 cm
- Bendras svoris: 6.1 kg
- Aukštis: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10044 9
- Grynas svoris: 2.784 kg
- Pakuotės svoris: 3.316 kg

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 17.8 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 15.8 cm
- Aukštis: 10.4 cm
- Grynas svoris: 0.348 kg
- Bendras svoris: 0.67 kg
- Pakuotės svoris: 0.322 kg
- GTIN: 2 48 95229 10044 6

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Kalbėjimo laikas: 5 + 110 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 15 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Abu
- Plotis: 9.5 cm
- Gylis: 5 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10044 2
- Bendras svoris: 0.19 kg
- Grynas svoris: 0.116 kg
- Pakuotės svoris: 0.074 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 8 cm
- Plotis: 4.1 cm
- Gylis: 3.6 cm

Priedai

- Įtraukta: USB įkrovimo laidas
- Kelioninis dėklas
- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 3 dydžiai

Konstrukcija

- Spalva: Juoda

SHB2515BK/10

Ypatybės

110 val. trukmės veikimas

Kelyje galite įkrauti kelis kartus. Leiskitės į kelią su įkrovimo dėklu ir galėsit klausytis muzikos iki 110 valandų. Vienas įkrovimas iš dėklo užtrunka maždaug 1,5 valandos ir suteikia maždaug 5 valandas, per kurias galite klausytis muzikos arba skambinti.

Jokių rūpesčių. USB įkrovimo dėklas.

Niekada nelikite su tuščia baterija. Įkrovimo dėklas su įmontuota 3350 mAh galios išorine baterija gali įkrauti ne tik ausines, bet ir telefoną. Tiesiog prijunkite savo išmanųjį įrenginį prie dėklo per USB jungtį.

Patogūs ir saugūs

Klausykite audringų garsų patogiai su puikiai tinkančiu, lengvu dizainu. Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai tvirtai laikosi po išorinės ausies linkiu. Su keičiamais guminiiais antgalių dangteliais atrasite tobulai tinkančią, sandarią konstrukciją, kad nepraleistumėte nė vieno garso.

Visada puikus garsas

6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas

Jūsų ausinės parengiamos susieti tą pačią akimirka, kai jas išimate iš dėklo. Kai tik ausines susiejate, jos atsimeina paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietos.

Daugiafunkcis mygtukas.

Lengvai valdykite muziką ir skambučius naudodami daugiafunkcį mygtuką. Nepatinka grojanti daina? Praleiskite ją ilgai spausdami. Norite atmesti skambutį ir toliau klausytis? Pasirūpinsite tuo paprastu mygtuko paspaudimu. Kai norėsite kalbėti, su įmontuoto mikrofono aido pašalinimo funkcija girdėsite aiškų garsą.

Dvigubas mygtuko paspaudimas

Dukart paspaudę mygtuką pažadinsite telefono balsinę pagalbinę priemonę

Triukšmo ir aido pašalinimas

Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.

Antgalių dangteliai

Mažo, vidutinio ir didelio dydžio antgalių dangteliai, kad tiktų tobulai

Režimas „Mono“

Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą

Ovalus akustinis vamzdis

Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas

USB jungtis įkrovimo dėkle

USB jungtis įkrovimo dėkle. Galite įkrauti telefoną keliaudami



Išleidimo data 2024-03-03

Versija: 11.1.3

EAN: 48 95229 10044 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com