

PHILIPS

Universal-
Fernbedienung

Fernseher

SRU5110



Schnelle und einfache Einrichtung

Die Philips Universal-Fernbedienung mit dem innovativen SimpleSetup ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung. Durch das ergonomische Design und die angenehme Größe der Tasten ist sie bedienungsfreundlich und der ideale Ersatz für ausgediente, verlorene oder beschädigte Fernbedienungen!

Kundendienst

- Service-Hotline über eine spezielle Website

Ergonomisches Design

- Natürliche Form – liegt perfekt in der Hand

Vollständige Kompatibilität mit Ihren Geräten

- Funktioniert mit über 1.000 Geräten

Einfache Bedienung

- SimpleSetup ist eine exklusive Philips Funktion
- Große Tasten für bessere Bedien- und Lesbarkeit

Idealer Ersatz für ausgediente Fernbedienungen

- Zur Verwendung mit Philips Geräten geeignet
- Perfekte TV-Fernbedienung m. allen wichtigen Funktionstasten

Daten

Außenkarton

Länge: 29.9 cm
Anzahl der Verpackungen: 6
Breite: 16.9 cm
Bruttogewicht: 1.7 kg
Höhe: 19.4 cm
GTIN: 1 87 12581 37685 4
Nettogewicht: 1.05 kg
Eigengewicht: 0.65 kg

Komfort

Anzahl der Tasten: 37
Kopiertastenfunktion
Behördliche Zulassung: CE-Zeichen
Installationsschritte: 2
Sprachunterstützung: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
Vorprogrammiert für Philips
Spritzwassergeschützt
Verbesserung des Videotexts: Fast Text
TV-Funktionen: Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, 16:9, Guide, Info
Unterstützte Geräte: Fernseher

Leistung

Batterietyp: AAA
Akkulaufzeit: 12 Monate
Anzahl der Akkus: 2

Verpackungsmaße

Höhe: 27.5 cm
Verpackungsart: Blister
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 14.5 cm
Tiefe: 2.8 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 87 12581 37685 7
Bruttogewicht: 0.203 kg
Nettogewicht: 0.175 kg
Eigengewicht: 0.028 kg

Zubehör

Batterie: Ja, 1,5-V-Batterie, R03/AAA

Verpackungsdaten

12NC: 908210006468
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
Höhe: 33 mm
Länge: 304 mm
Breite: 157 mm

Infrarotfunktionen

Betriebsreichweite: 10 m
LED-Übertragung: 1
Universelle IR-Code-Datenbank
Anzahl der Marken in der Datenbank: Über 1000
Trägerfrequenzbereich: 24 bis 55 kHz
Übertragungswinkel: 90 Grad

Besonderheiten

SimpleSetup



Richten Sie Ihre Universal-Fernbedienung dank der innovativen SimpleSetup-Funktion in nur drei Schritten schnell und einfach ein:
1. Suchen Sie den passenden Code für Ihr Gerät, und geben Sie ihn auf Ihrer Fernbedienung ein. 2. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. 3. Prüfen Sie, ob alle Tasten funktionieren. Fertig!

Ergonomisches Design

Die Form der Fernbedienung sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich auch optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine ausgewogene, ergonomische Bedienung.

Online-Service-Hotline

Spezielle Philips Website für Universal-Fernbedienungen, die die Codes aller Marken für Ihre Fernbedienung bereitstellt.

Große Tasten

Dank der großen Tasten dieser Fernbedienung können Sie die Beschriftung besser lesen. Außerdem ist das Bedienen der Tasten dank des speziellen Designs und der Größe wesentlich komfortabler.

TV-Fernbedienung

Durch die großen Programm- und Lautstärketasten ist diese Fernbedienung leicht zu bedienen. Sie ist der ideale Ersatz, wenn Ihre Originalfernbedienung kaputt oder verloren gegangen ist.

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips Geräte vorprogrammiert.

Funktioniert mit über 1.000 Geräten

Vollständige Kompatibilität mit über 1.000 Geräten.

