

Philips
Tunt mikroljudsystem

- docka för iPhone/iPod
- DAB+

DCB293



Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

Lyssna på DAB-radio med Philips tunna mikromusiksystem. Det är platt och väggmonterbart och passar överallt. Ladda din iPhone/iPod under uppspelning eller anslut din bärbara spelare till USB Direct så får du flexibilitet.

Lyssna på musik från olika källor

- DAB för klar och knasterfri radiounderhållning
- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 20 W RMS

Design som matchar din inredning

- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans
- Flexibel placering med alternativ för väggmontering

PHILIPS

Funktioner

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

USB Direct för MP3-/WMA-musik



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Motorstyrd skjutlucka på framsidan

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

DAB



Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Väggmonterbar

Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital ljudkontroll
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 10 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelningslägen: nästa/föregående spårsökning, snabbt framåt/bakåt, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod 5th generation, iPod Classic, iPod Mini, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 4th generation, iPod nano 5th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Mottagare/mottagning/sändning

- DAB: information, meny, smart scan
- Radioband: FM-stereo, DAB (Band L)

- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: fast T-formad antenn för FM och DAB
- RDS: programtyp, RDS-klocka, stationsnamn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm
- typ av laddare: front, motoriserad
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPhone, iPod
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide
- Bruksanvisning: Engelska, Franska, Danska, Tyska, Italienska, Svenska, Norska

Mått

- Bruttovikt: 5,5 kg
- Huvudenhet, djup: 103,5 mm
- Huvudenhet, höjd: 245 mm
- Paketbredd: 620 mm
- Huvudenhet, bredd: 565 mm
- Paketbredd: 250 mm
- Pakethöjd: 165 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 110 - 240 V
- Strömförsörjning: 50/60 Hz

Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W



Publiceringsdatum
2013-08-12

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com