



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

AZ1226

„Wszystko w jednym”, wzbogacone brzmienie niskich tonów

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Elegancki i przenośny model AZ1226 umożliwia radość ze słuchania ulubionej muzyki ze wzbogaconym brzmieniem basów, który można osiągnąć za pomocą łatwych w użyciu funkcji.

Odtwarzacz CD z bogactwem funkcji

- Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW
- Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Ulepszone odtwarzanie basów

- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

Łatwość użytkowania

- Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasety
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,2 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: obrotowa
- Typy głośników: Zest. głośn. z syst. Bass Reflex
- Średnica głośnika: 10 cm
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Liczba magnetofonów: 1
- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu UKF
- Pasma tunera: UKF, ŚR.



Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Moc

- Zasilanie sieciowe
- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 470 x 210 x 290 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 400 x 162 x 238 mm
- Waga: 2,9 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 3,7 kg

Zalety

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Zgodne z MP3-CD, CD-R/RW

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.

Zest. głośn. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe

Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk

nagrywanie zsynchronizowane z płytą CD

Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com