



飞利浦  
平板电脑、手机，通用

双 USB  
车载充电器



DLP2011



## 超快车载充电器

具有两个 USB 端口

可同时以全速为两部手机或一部平板电脑充电，并在车内短时间恢复最大功率。借助智能保护功能，可有效防止对贵重设备造成损害。LED 灯有助于您在夜间行车时找到插头。

### 卓越的充电设计

- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 2.4 安全速充电，可同时为两部手机或一部平板电脑充电

### 顶级的性能

- 2 个 USB 端口，可同时为两个设备充电
- 充电时，指示灯亮起
- 从汽车的 12 伏插座充电

### 可为多种设备充电

- 与平板电脑、智能手机和大多数 USB 设备兼容
- 适用于 iPad、iPhone、Nokia、Samsung、LG、HTC 以及更多设备

**PHILIPS**

平板电脑、手机，通用  
双 USB 车载充电器

## 规格

### 兼容性

- 兼容：iPad, iPod, iPhone, GPS 装置, 蓝牙设备, 带 USB 数据线的大多数设备

### 功率

- 输出：5 伏, 2.4 安
- 电源输入：12 伏 - 24 伏, 1.3 安 - 0.65 安

### 包装尺寸

- 包装类型：塑封包装
- 随附产品数量：1
- 货架摆放类型：侧放
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：  
9.7 x 17.5 x 3.5 厘米
- 总重：0.137 千克
- 净重：0.11 千克
- 自重：0.027 千克
- EAN: 69 25970 70096 2

### 外箱

- 用户包装数量：18
- 外箱（L x（宽 x 高））：33.3 x 23.8 x 20.5 厘米
- 总重：2.466 千克
- 净重：1.98 千克
- 自重：0.486 千克
- GTIN: 1 69 25970 70096 9

### 内箱

- 用户包装数量：6
- 内箱（L x（宽 x 高））：22 x 10.5 x 18.5 厘米
- 总重：0.822 千克
- 净重：0.66 千克
- 自重：0.162 千克
- GTIN: 2 69 25970 70096 6

DLP2011/93

## 产品亮点

### 智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

### 从汽车的 12 伏插座充电

将充电器的扁平插头插到汽车的 12 伏插座，另一头连到您的设备，这样在路上就可以轻松便捷地为设备充电。

### 双 USB 充电

2 个 USB 端口，可同时为两个设备充电

### 它与平板电脑兼容

与平板电脑、智能手机和大多数 USB 设备兼容

### 适用于 iPad 以及更多设备

与 iPad、iPhone、iPod、Nook、LG、Motorola、Samsung、HTC、Nokia、Sony Ericsson、Kindle 以及大多数 USB 设备兼容。

### 充电指示灯

充电时，指示灯亮起

### 2.4 安全速充电

5 伏 / 2.4 安快速充电，可为两部手机或一部平板电脑全速充电



发行日期 2019-07-01

版本：5.1.3

12 NC: 8670 001 15111  
EAN: 69 25970 70096 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)