

Philips
Mini System Hi-Fi c/MP3

200 W RMS
Disqueteira para 3 CDs

FWM416X



Obcecados por som

Curta músicas de forma ilimitada! O Mini System Hi-Fi Philips oferece uma disqueteira para 3 CDs e MP3 Link para reprodução de músicas armazenadas em seu MP3 player portátil. Além disso, o Max Sound e o Reforço dinâmico de graves garantem um som da mais alta qualidade!

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total de 200 W RMS
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- MAX Sound: amplificação imediata de potência

Músicas em MP3 de várias origens

- Compatível com CDs de WMA e MP3
- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- MP3 Link para reprodução de músicas

Prático e fácil de usar

- Disqueteira para 3 CDs para reprodução de músicas em WMA/MP3
- Relógio, alarme e timer de desligamento automático
- Conexão para aparelho de TV ou DVD

Impressiona as pessoas com sua voz

- Karaokê para cantar a qualquer hora

PHILIPS

Destques

200 W RMS

Este sistema tem 200 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.

Compatível com CD de WMA e MP3

Compatível com CDs de WMA e MP3

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos

musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no

volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

MP3 Link

A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

USB Direct para músicas MP3/WMA

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.



Especificações

Som

- Potência de áudio total (W RMS): 200 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Controle de Som Digital, 4 modos
- Potência de saída: 4 x 50 W/canal RMS

Caixas acústicas

- Número de caixas acústicas: 2
- Alto-falantes: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Melhor desempenho de alto-falantes: Duas vias
- Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: MW, FM estéreo
- Pré-sintonia de estações: 40
- Antena: Antena AM, Antena FM, antena MW
- Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital automática, Varredura automática, Fácil instalação (Plug & Play)

Conectividade

- Aux in: 2xRCA (áudio)
- Microfone: entrada para microfone

- MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
- USB: Host USB

Praticidade

- Número de discos: 3
- Tipo de display: Display LCD
- Karaokê: Volume de MIC
- Relógio: Na tela principal, timer de desligamento automático
- Alarmes: alarme do CD, rádio despertador, Alarme USB
- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs

Acessórios

- Controle remoto
- Cabos/conexão: Cabo MP3 Link
- Manual do Usuário: Português do Brasil
- Outros: Antena FM, Antena FM/MW, Guia de início rápido

Dimensões

- Peso bruto: 14 kg
- Profundidade da unidade principal: 366 mm
- Altura da unidade principal: 309 mm
- Largura da unidade principal: 269 mm
- Altura dos alto-falantes: 309 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 214 mm
- Largura da embalagem: 568 mm
- Altura da embalagem: 374 mm
- Profundidade da embalagem: 490 mm
- Peso dos alto-falantes: 207 mm

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 000 51104
EAN: 87 12581 47430 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.