

Philips
Micromuzieksysteem

CD, MP3-CD, USB, FM

MCM3350



Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek

Geef de favorieten op uw draagbare muziekspeler alle vrijheid met USB Direct en een audio-ingang. Op dit Philips-microsysteem kunt u ook MP3-CD's en CD-R/RW's afspelen, allemaal met de krachtige en diepe bas uit de Bass Reflex-luidsprekers.

Onbeperkt luisterplezier

- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen van 130 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.



Maximaal uitgangsvermogen van 130 W RMS

Maximaal uitgangsvermogen van 130 W RMS

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidinstellingen Balance, Clear, Powerful, Warm en Bright. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 130 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ladertype: Lade, Automatisch
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Zendernaam, Programmatype
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Radioband: FM-zender
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- 3,5 mm stereo lijningangskabel: Audio in
- Andere aansluitingen: FM-antenne

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm
- Sleep timer

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meertalig

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 249 mm
- Hoogte hoofdunit: 128 mm
- Diepte hoofdunit: 275 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 210 mm
- Bruto gewicht: 7,4 kg
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 262 mm
- Nettogewicht: 6,2 kg
- Diepte van de verpakking: 281 mm
- Hoogte van de verpakking: 337 mm
- Breedte van de verpakking: 486 mm



Publicatiedatum
2016-06-17

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 001 22806
EAN: 48 95185 60611 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com