

Philips  
Trådløs Linea V-telefon

1,8" display / hvit bakbelysning

Håndsett, høyttalertelefon  
To håndsett

M3502B



## Hold kontakten med den ypperste linjen

Utformingen blir hovedfokuset med Philips LINEA V, som er utviklet til fingerspissene med en nyskapende form som harmonerer med en ikonisk silhuett. Den elegante utformingen støtter smarte funksjoner og komfort, noe som gjør LINEA V til et mesterverk du bare må ha.

### Utsøkt utforming med utførelse av høy kvalitet

- Slank design og kompakt form som tar mindre plass
- Kalibrerte, sømløse integrert taster for nøyaktig tasting
- Håndsettet kan lades fra begge ender

### Den ultimate ringeopplevelsen

- 2-linjers invertert display på 4,6 cm (1,8") med høy kontrast
- HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
- Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt
- Lagre opptil 50 favorittkontakter i telefonboken
- Innstillinger for personvern: blokkering av anrop og sperring av anrop
- Gled deg over 10 timers taletid på én enkelt lading
- Hold kontakten under strøbrudd med en mikro-USB-strømbank

### Miljøvennlig produkt

- Null strømbruk når ECO+-modus er aktivert

# PHILIPS

## Høydepunkter

### 4,6 cm (1,8") invertert display

Invertert LCD-skjerm med hvitt på svart og høy kontrast gjør det enkelt å lese og står i stil med den øvrige designen.

### Telefonliste for 50 navn

Lagre opptil 50 favorittkontakter i telefonboken

### Kalibrert tastatur

Det kalibrerte tastaturet gjør at du tydelig føler hvert tastetrykk, når du ringer et nummer eller registrerer noen i kontaktlisten. Detaljert studie av tastaturmaterialer og -struktur, samt omfattende brukertester resulterer i riktig balanse mellom trykkekraften i tasten og tastresponns for å sikre nøyaktig tasting.

### Kompakt form

Slank design og kompakt form som tar mindre plass

### ECO+-modus



Philips-telefoner er strømsparende og utformes med tanke på miljøet. Når ECO-

modus er aktivert, reduseres strålingen som slippes ut med opptil 60 %, og opptil 95 % når telefonen lades. Når ECO+-modus aktiveres, reduseres strålingen til null.

### Håndsett, høyttalertelefon

Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

### Problemfri lading

Håndsettet kan lades fra begge ender

### HQ-Sound

HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lydgjengivelse. Vi bygger på tiår med erfaring og banebrytende nyskapninger innen utvikling av Hi-Fi-lydprodukter og avanserte hodetelefoner for å gi utmerket stemmeklarhet i DECT-telefonene våre. Når det gjelder å forbedre lyd kvalitet, har lydteknikerne og arkitektene våre tatt med alt i betraktningen – komponenter av høy kvalitet, digital signalbehandling, presis akustisk design, avansert testing og finjustering. Resultatet er lyd som er ren, klar og autentisk. Lyden er så god og naturlig at det høres akkurat ut som om dere snakker sammen ansikt til ansikt.

### Mikro-USB-kontakt

Den integrerte mikro-USB-kontakten på baseenheten sørger for at telefonen kan få strøm via en forhåndsledet strømbank, slik at du kan ringe selv om strømmen kuttes. Ladefunksjonen støtter de fleste strømbankprodukter som gir minst uttaksspenning på under 85 mA uten å slås av automatisk. Strømbank selges separat.

### Innstillinger for privatliv

Verdsetter du privatliv og ro i hjemmet? Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte telefonnumre eller numre som begynner med spesifikke tall, slik at du unngår uønskede anrop. Du kan velge å blokkere opptil fire sett med nummer. Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 24 tall. Hvis nummeret til et innkommende anrop begynner med et av disse numrene eller er et av de blokkerte numrene, ringer ikke telefonen. Med anropssperring kan du unngå dyre overraskelser på telefonregningen ved å blokkere anrop til bestemte numre som starter med bestemte tall.

### Opptil 10 timers taletid

Gled deg over 10 timers taletid på én enkelt lading

# Spesifikasjoner

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Batteriladeindikasjon
- Signalstyrkeindikasjon
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Flerbasemulighet: 1
- Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
- Opptil 180 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleiding: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Alarmer: Vekkerklokke
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Blokkere innringere / svarteliste\*: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Anropssperring: Sperr bestemte utgående anrop på telefonen
- Hendelsesvarsler: For hendelsesstatus
- Opplyst tastatur
- Antall taster: 20
- Opptil 10 timers taletid

## Lyd

- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound
- Volumkontroll på håndsett

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"

- Skjermtype: Én linjes punktmatrise og nummer og harde ikoner på én linje
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Hvit

## Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 oppføringer
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

## Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: To AAA NiMH, oppladbare
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

## Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

## Miljøvennlig utforming

- Eco+

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 14,7 x 22,5 x 10,1 cm
- Bruttovekt: 0,86 kg
- Nettovekt: 0,65 kg
- Taravekt: 0,21 kg
- EAN: 48 95229 10352 8

## USB-lading

- Ja



Utgivelsesdato  
2022-07-02

Versjon: 6.1.2

12 NC: 8670 001 63656  
EAN: 48 95229 10352 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.