

Philips  
Austiņas

15 mm skaļruņi/atv. konstr.  
Aizausis cilpiņa

SHS3300BK



## Papildu zemās frekvences skaņa spēcīgai skaņai

Baudiet šo komfortam, stabilitātei un lieliskai veiktspējai radīto austiņu basu skaņējumu.

### Vienmēr gatavas ceļam

- 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

### Radītas, lai atbilstu jums un jūsu dzīvesveidam

- Ausu polsteri uzlabo lietošanas komfortu un zemās frekvences skaņas atdevi
- Pielāgojamas aizausis cilpiņas palielina valkāšanas komfortu un stabilitāti
- Asimetriskais kabelis neļauj kabelim sapīties

### Mūzika jūsu gaumei

- 27 mm skaļrunis nodrošina lielisku skaņas baudījumu
- Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skaņējumu
- Neodīma magnēti uzlabo zem.fr. skaņu un jutību

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Skaņa

- Akustiskā sistēma: atvērt
- Membrāna: Milāra kupols
- Magnēta veids: Neodīms
- Tips: Dinamisks
- Skaļruņa spole: varš
- Frekvences reakcija: 12–22 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 15 mm
- Jūtība: 102 dB
- Maksimālā ieejas jauda: 100 mW
- Pilnā pretestība: 32 ohm

## Savienojamība

- Vada tips: varš
- Vada savienojums: divi paralēli, asimetriski
- Savienotāja apdare: apzeltīts
- Vada garums: 1.2 m
- Savienotājs: 3.5 mm

## Ārējā kartona kaste

- Garums: 35.4 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 19.2 cm
- Bruto svars: 1.74 kg
- Augstums: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99170 8
- Neto svars: 0.42 kg
- Taras svars: 1.32 kg

## Lietošanas komforts

- Lietošanas stils: Aizauss cilpiņa

## Iekšējā kartona kaste

- Garums: 18.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 8.6 cm
- Augstums: 11 cm
- Neto svars: 0.0525 kg
- Bruto svars: 0.1782 kg
- Taras svars: 0.1257 kg
- GTIN: 2 69 51613 99170 5

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 17 cm
- Iesaiņojuma veids: Kabata
- Plauktā novietošanas veids: Abi
- Platums: 9.5 cm
- Dziļums: 2.6 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 69 51613 99170 1
- Bruto svars: 0.0452 kg
- Neto svars: 0.0175 kg
- Taras svars: 0.0277 kg

## Dizains

- Krāsa: Melna

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x D x A):  
3,5 cm\*1,8 cm\*6,1 cm
- Svars: 0.0175 kg

# Izceltie produkti

## 27 mm skaļrunis

Kompaktais 27 mm skaļrunis ir ērti lietojams un pietiekami liels, lai sniegtu dzidru un jaudīgu skaņu, nodrošinot ideālu klausīšanos.

## Zemās frekvences skaņas atveres

Zemās frekvences skaņas atveres nodrošina gaisa plūsmu, kas uzlabo skaņējumu ar dziļu, bagātīgu zemās frekvences skaņu.

## Komfortabli ausu polsteri

Šo Philips austiņu polsteru īpašā forma un luksusa materiāls nodrošina perfektu atbilstību un maksimālu komfortu. Tie novērš audio zudumu un pastiprina arī zemās frekvences skaņas sniegumu. Ausu polsteriem ir tāda forma, kas precīzi pielāgojas zonai ap ausīm.

## Konturēts aizauss stiprinājums

Aizauss cilpiņas paliek pie auss, pat ja pārvietojieties, komfortabli fiksējot austiņas tām paredzētajā vietā un nodrošinot lielisku skaņu. Aizauss cilpiņas ir elements, kas atrodas aiz auss un notur austiņas pie auss.

## Neodīma magnēti

Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balsis tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

## Asimetriski veidota kabeļu sistēma

Šis vienkāršais, tomēr ļoti efektīvais risinājums, kas novērš kabeļu sapīšanos, patiešām darbojas, un jūs varat ļaut kabelim karāties pāri plecam, nevis visu laiku raudzīties, lai tas būtu tepat, zem zoda.

## 1,2 m vads

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzī, kur vien vēlaties.



Izlaides datums  
2024-03-12

Versija: 3.0.6

EAN: 69 51613 99170 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com