

Philips
Bærbar CD-spiller



AX3301

Slank og joggesikker

Ser du etter en råtøff CD-spiller med glimrende funksjoner? Da er AX3301 spilleren for deg. Den er slank og hypermoderne med et unikt animert optisk deksel og finnes i en rekke spennende farger som gjør musikkopplevelsen enda morsommere.

Elegant utforming

- Tynn, bærbar CD-spiller med rund og kompakt form
- Unikt og morsomt animert optisk kabinett

Joggesikker

- 45-sekunders ESP™

Forbedret bassytelse

- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer
- Stereohodesett med praktisk volumkontroll

Kan ta alle typer plater

- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk feedback
- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 5 mW RMS
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: Digital dynamisk bassforsterking
- Volumkontroll: digital

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 30 programmerbare spor, Hurtig forover/bakover, Hold, Introskan, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle-avspilling
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: batteristatus, CD-funksjoner, DBB,



ESP, tid, spor

Tilbehør

- AC/DC-adapter: AY3170 (300 mA)
- Hodetelefoner: SBC HE225 (med volumkontroll)
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål

- Ebox-mål (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinett: Varmebestandig deksel, Linseformet ark
- Mål på hovedeske: 252 x 310 x 160 mm
- Hovedeskekvantum: 6
- Vekt, hovedeske: 4,18 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 243 x 49 x 148 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH), tommer: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

Strøm

- Batterispilletid for CD: 20
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Batteritype: Oppladbar

Høydepunkter

Rund, tynn og kompakt

Tynn, bærbar CD-spiller med rund og kompakt form

Levende optisk kabinett

Unikt og morsomt animert optisk kabinett

45-sekunders ESP™

Elektronisk støtbeskyttelse er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv om CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheter med elektronisk støtbeskyttelse har en intelligent elektronisk buffer som kan justere både innholdet og laserrotasjons hastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

Digital dynamisk bassforsterking

Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrenging, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.

Hodesett med volumkontroll

Stereohodesett med praktisk volumkontroll

Spiller CDer, CD-R og CD-RW

Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater



Utgivelsesdato
2009-04-16

Versjon: 2.0.3

12 NC: 9073 101 00962
EAN: 87 10895 79630 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com