



Philips  
Evrensel uzaktan kumanda

4'ü 1 arada TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140



## Ev sineması için kompakt kumanda

1200'ün üstünde markayla uyumlu

Bir Flat TV ve uygun bir ev eğlence sisteminiz varsa, bu zarif, ince, kapaklı uzaktan kumanda ile son rötuşu yapın! Şık kumanda, ev eğlence sisteminizin tüm ana fonksiyonlarını küçük ve eğlenceli tek bir kumandada topluyor.

### Zarif bir dokunuş

- Açıldığında normal boyutlu hale gelen "kapaklı" uzaktan kumanda.
- Temel tuşlara doğrudan erişim, gizli ek fonksiyonlar

### Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- TV, STB, DVD ve Alıcı için 4'ü 1 arada kumanda

### Büyük kullanım kolaylığı

- Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
- Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Kullanılabilirlik

- Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP
- TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin
- DVD fonksiyonları: Aktarma tuşları, Sistem menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
- VCR fonksiyonları: Aktarma tuşları (6), Showview, VCR plus, Menü kontrolü
- SAT/CBL fonksiyonları: Rakam tuşları, Menü kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin fonksiyonları
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
- Kurulum adımları: 2
- Tuş kopyalama fonksiyonu
- Dil desteği: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
- Tuş sayısı: 31
- Philips için önceden programlanmıştır
- Yasal Onaylar: CE İşareti
- Sıçramaya dayanıklı

## Güç

- Pil ömrü: 12 Ay

- Pil sayısı: 2
- Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

## Kızılötesi Özellikleri

- Çalışma mesafesi: 7 m
- Aktarım LED'leri: 1
- Evrensel IR kodu veritabanı
- Veritabanındaki marka sayısı: 1200'den fazla
- Taşıyıcı frekans aralığı: 28 - 70kHz
- Aktarım açısı: 90 derece
- IR kodlarını öğrenme
- Öğrenme frekans aralığı: 30 KHz - 60 KHz

## Aksesuarlar

- Pil: Var, CR2032 Pil 3V Lityum

## Dış Karton

- Uzunluk: 306 mm
- Genişlik: 70 mm
- Yükseklik: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
- Miktar: 3

## Ambalaj Verileri

- 12NC: 867000026263
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
- Yükseklik: 26 mm
- Uzunluk: 302 mm
- Genişlik: 155 mm

# Özellikler

## Öğrenme özelliği

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir

## 4'ü 1 arada ev eğlencesi kumandası

Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine; her marka TV, uydu alıcısı (veya kablolu STB set), DVD oynatıcı/ kaydedici ve AMP cihazınızı çalıştırabilen, dayanıklı tek bir uzaktan kumanda kullanın.

## Kaydırma mekanizması

Kapaklı uzaktan kumanda, ev eğlence donanımlarını kontrol etmenin şık, eğlenceli ve kolay bir yoludur.

## Kaydırma özelliği

Kapaklı uzaktan kumandada, kapak kaydırıldığında ortaya çıkan ek fonksiyonlar bulunur. Kapaklı kumandanın üstünde en sık kullanılan fonksiyonlar bulunur. Kapağı kaydırıldığında, ek fonksiyonları kullanabilirsiniz.



Yayın tarihi 2017-04-09

Sürüm: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263  
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)