

Philips 5000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

Smart TV Plus
3D



BDP5500



Blu-ray 3D και τα καλύτερα από το Internet στην τηλεόρασή σας

Αφήστε να σας μαγέψει η κινηματογραφική εμπειρία που φέρνει στο καθιστικό σας η συσκευή 3D Blu-ray DVD BDP5500 της Philips. Απολαύστε τα καλύτερα από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας με τη λειτουργία Smart TV Plus, εύκολα, χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi-n. Επίσης, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις εκπληκτικές δυνατότητες αναπαραγωγής του DivX Plus HD.

Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Smart TV Plus, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και πολυμέσα στην τηλεόραση
- Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
- Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον υπολογιστή σας

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1

Περισσότερες δυνατότητες

- Ενσωματωμένο Wi-Fi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξί φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD:

για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB



Η περιήγηση στο Internet γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τον υπολογιστή σας (PC/MAC), μπορείτε να σερφάρετε όπου θέλετε από την ευρεία οθόνη της τηλεόρασής σας! Απλώς τοποθετήστε τον πομποδέκτη του ασύρματου πληκτρολογίου ή το βύσμα USB του ενσύρματου πληκτρολογίου στη θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Qwerty για να πλοηγηθείτε στον κόσμο της πληροφορίας. Η περιήγηση στη Smart TV γίνεται εξίσου εύκολη, εφόσον δεν θα περιορίζεστε πια στα εννέα αλφαριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Δεν είναι ανάγκη να μεταφέρετε συνεχώς το φορητό σας υπολογιστή ή να κουράζετε τα μάτια σας στη μικρή οθόνη του κινητού σας για να απολαμβάνετε περιεχόμενο Internet.

Smart TV Plus



Το home cinema και η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με δυνατότητα Smart TV Plus σας προσφέρουν

μια σειρά βελτιωμένων χαρακτηριστικών, όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. Το Net TV φέρνει μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών και ψυχαγωγικού περιεχομένου από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το video-on-demand. Με το SimplyShare μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη μουσική και τις ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το smartphone/tablet σας για να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της εφαρμογής Philips MyRemote.

Άμεση μετατροπή 2D σε 3D



Απολαύστε τη συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία 3D στο σπίτι σας, με τη συλλογή ταινιών 2D που ήδη διαθέτετε. Η λειτουργία άμεσης μετατροπής 3D χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία για να αναλύει το διδιάστατο περιεχόμενο, ώστε να διακρίνει τα αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο από εκείνα που βρίσκονται στο φόντο. Αυτή η λεπτομέρεια δημιουργεί ένα χάρτη βάθους που μετατρέπει τις συνηθισμένες διδιάστατες μορφές βίντεο σε συναρπαστικό 3D. Σε συνδυασμό με την συμβατή σας τηλεόραση 3D, μπορείτε πλέον να απολαμβάνετε υλικό Full HD 3D.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Καλώδιο ρεύματος, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Πληκτρολόγιο QWERTY

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μορφή συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Προσωρινή διακοπή, Repeat (Επανάληψη), Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Μεταπήδηση, Αργή κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Βελτίωση εικόνας: Deeper Color, Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, x.v.Color

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, Ενσωματωμένο WiFi
- Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, USB 2.0

- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Εφαρμογή MyRemote, Net TV, SimplyShare

Ευκολία

- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Ευκολία στη χρήση: Γρήγορη αφύπνιση, Εφαρμογή MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Ελληνικά, Ουγγρικά

Διαστάσεις

- Προϊόν (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 213 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,82 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 495 x 87 x 300 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,26 κ.

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9, 21:9
- Μετατροπές D/A: 12Bit/148MHz
- Blu-ray 3D: Μετατροπή 2D σε 3D, Full HD 1080p
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 20 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): =90 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz): = |0,2|dB (μέγ./ελάχ. 2 καν., DVD) Hz Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: = 100 dB
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Ημερομηνία έκδοσης
2014-12-12

Έκδοση: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739
EAN: 87 12581 62474 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com