



Philips
Mikrohelisüsteem Classic

30-pin pistmikuga

iPodi/iPhone'i jaoks
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 W

DCB188



Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Ühendades oma iPodi/iPhone'i selle Philipsi mikrosüsteemiga, saate nautida tänu dünaamilisele bassivõimendile võimsat ja rikkalikku heli. Kasutage DAB-raadio funktsioone, et valida tuhandete lähedate raadiojaamade seast oma lemmik.

Nautige digitaalse kvaliteediga DAB-raadiot

- Puhas ja raginateta DAB+ raadio
- Ühilduv DAB ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- 15 W RMS väljundvõimsus
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Lihtne kasutada

- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Ühine kaugjuhtimispuht süsteemile ja iPodile

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimaldab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

Puhas, raginateta DAB+ raadio



DAB-digitaalraadio on FM-analoogedastust täiendav uus raadiolevilahendus maapealsete saatjate võrgustiku teel. See pakub kuulajale rohkem valikuid ja teavet selge, raginateta ja puhta helikvaliteediga. Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu tugevaimat leitud signaali. DAB-digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.

Ka korpuses oleva iPod/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretuks nautida.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile ette kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus
- Laadija tüüp: Ülemine osa
- Taasesitus raami kasutamisel: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine, iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Heli

- Väljundvõimsus: 15 W RMS väljundvõimsus
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine
- Helisüsteem: Stereo

Kõlarid

- Põhikõlar: 3" basskõlar, Süsteem Bass Reflex Speaker System

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- DAB: Sagedusriba III, Teabeekraan, Menüü, Nutikas skannimine
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, Jaama nimi
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Ühenduvus

- Muud liidesed: FM püsiantenn
- Heliühendused: 3,5 mm stereosendis - MP3 Link

Mugavus

- Äratused: Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus CD-ga
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: LCD
- Tagantvalgustuse värv: Sinine
- Taustavalgustus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik
- Kiirjuhend: 6 keeles
- Kasutusjuhend: Taani/norra, Eesti, Prantsuse, Saksa, Itaalia

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 148 x 233 x 232 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 132 x 233 x 159 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 370 x 270 x 326 mm
- Kaal (koos pakendiga): 5,1 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, iPod nano, Värviekraaniga iPod, iPod 1G, iPod (5. põlvkond), iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond, 8/16/32 GB), iPod nano (6. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Väljalaske kuupäev
2015-04-21

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 74951
EAN: 87 12581 59680 4

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com