

Philips  
Радиочасовник

TADR402



# Помага ви да се събудите. Помага ви да заспите.

Събудете се готови за тръгване. Това радио с часовник ще зарежда телефона ви и ще ви събужда с леко повишаващ се тон за аларма или с бавно увеличаване на силата на звука на радиото. Има таймер за заспиване, за да можете да заспите на радио, както и на нощна светлина.

## Спете добре. Събудете се с лекота

- Повторение на алармата, за да си подремнете още малко
- Функция за двоен будилник. Задаване на две аларми
- Нощна светлина. Докоснете горната част на часовника
- Резервна батерия в случай на спиране на тока

## Красота в простотата

- Покритие от сив плат. Солидна конструкция
- Размери: 110 x 110 x 55 мм
- Лесен за четене дисплей с регулируема яркост
- Сензорно управление. Докоснете дисплея, за да зададете време и аларма

## Просто красиво

- Цифрово FM радио
- Нежно събуждане. Тонът за аларма или силата на звука на радиото се увеличава бавно
- Дисплей с огледално покритие. Елегантен и ясен
- Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато слушате любимата си станция

# PHILIPS

# Акценти

## Красота в простотата

Дисплеят с огледално покритие ясно показва времето и играе ролята и на сензорен контролен панел. Можете да регулирате яркостта на дисплея.

## Резервна батерия

Резервната батерия гарантира запазване на настройките при спиране на тока

## Нежно събуждане

Функцията Нежно събуждане използва постепенно увеличаваща се аларма за плавно начало на деня ви. Можете да я настроите да работи с тон на алармата или с радиото.

## Един часовник, две аларми за събуждане

Функцията за двойна аларма ви позволява да зададете две различни аларми. Перфектна, ако има вероятност да проспите първата аларма. Или ако вашият партньор трябва да се събуди преди вас.

## Таймер за заспиване

Потънете в спокоен сън на фона на любимата ви радиостанция. Можете да настроите таймера за заспиване така, че избраната от вас станция да звучи до 2 часа. След като изтече предварително зададеното време, радиото се изключва. Без повече събуждане посред нощ, чудейки се защо радиото все още работи!

## Готови за деня

Удобният USB порт ви позволява да използвате захранването на часовника, за да зареждате телефона си, докато спите.

## Готови за нощта

Ако трябва да станете през нощта, просто натиснете горната част на часовника, за да включите нощната светлина. Второ натискане намалява яркостта, за да ви осигури приятно приглушена светлина.

## Лесен за прочитане дисплей

Лесен за четене дисплей с регулируема яркост

## Цифрово FM радио

Цифрово FM радио

## Покритие от сив плат. Солидна конструкция

Покритие от сив плат. Солидна конструкция

## Сензорно управление. Докоснете дисплея

Сензорно управление. Докоснете дисплея, за да зададете време и аларма

## Размери: 110 x 110 x 55 мм

Размери: 110 x 110 x 55 мм

## Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Повторение на алармата, за да си подремнете още малко



SLEEPTIMER

gentle wake

dual alarm

# Спецификации

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1

## Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Обхвати на тунера: FM, Цифрова настройка
- Брой настроени станции: 20

## Комфорт

- Аларми: Радиобудилник, Аларма със зумер, Повторение на алармата (дрямка), Двоен будилник, Нежно събуждане
- Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
- Таймер за заспиване
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Тип захранване: Вход за променлив ток
- Резервна батерия: CR2032 (включена в комплекта)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Бруто тегло: 0,5 кг
- Тип опаковка: D-box
- Нето тегло: 0,426 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 110 x 55 x 110 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 171 x 70 x 120 мм
- Тегло на изделието: 0,28 кг

## Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

## Зареждане от USB

- 5 V, 1 A

## Часовник

- Дисплей: LED лампи
- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 8.0.2

EAN: 69 51613 99774 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)