



Philips Streamium  
Sistema Hi-Fi con  
componente Wi-Fi

**Streamium**



**MCI900**



## Scopri l'emozione di una prestazione live

### Ossessionati dal suono

Il sistema Hi-Fi Wi-Fi component Philips MCI900/12 Streamium con altoparlanti SoundSphere consente di riprodurre un audio così realistico da farti credere che gli artisti cantino davanti a te. Finiture di elevata qualità, HDD da 160 GB, radio Internet, display a colori e navigazione semplice.

#### Audio realistico

- SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
- Altoparlanti in alluminio per un audio ad alta fedeltà
- FullSound arricchisce la tua musica con bassi profondi e un audio perfetto

#### Prestazioni eccezionali

- Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
- 2 amplificatori digitali da 50 W RMS con audio Hi-Fi Classe "D"
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

#### Tutta la tua musica su un unico sistema wireless

- Hard disk da 160 GB per archiviare fino a 2000 album musicali
- Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
- Streaming o trasferimento in modalità wireless di musica e foto di PC/ MAC

#### Arricchisci la tua esperienza

- Display LCD colorato per un semplice controllo
- Riproduci DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, No-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG e JPG



**PHILIPS**

# In evidenza

## SoundSphere



Immergiti nella gioia e nell'energia della musica con SoundSphere che ti permette di percepire ogni singola nota dell'artista. Offrendo un audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un suono più profondo e ampio. Ne risulta un audio talmente realistico che ti sembrerà di essere davanti all'artista. Ogni altoparlante SoundSphere presenta un tweeter in grado di emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio e l'attento posizionamento del woofer che avvolge il tweeter garantiscono interferenze minime e un audio più naturale.

## Altoparlanti in alluminio



Prenditi il meglio della natura. I materiali naturali offrono caratteristiche senza eguali per la costruzione di componenti acustici. Gli altoparlanti realizzati in alluminio sono più rigidi, impediscono naturalmente le vibrazioni, ottimizzano la propagazione del suono e producono un audio più fedele. Sono belli da vedere e garantiscono un suono vicinissimo alla registrazione originale.

## FullSound



L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

## Stazioni radio in Internet gratuite



Streamium è dotato di migliaia di stazioni radio gratuite che trasmettono su Internet. Adesso potrai essere sempre aggiornato sulla musica di tutto il mondo. Connetti Streamium a Internet e ascolta i tuoi programmi preferiti online sul sistema audio senza accendere il PC.

## Hard disk da 160 GB / 2000 album



L'hard disk da 160 GB di questo sistema audio Philips offre un'ampia capacità di memorizzazione dei file musicali digitali per PC/MAC; può infatti contenere fino a 2000 album musicali. Il sistema di gestione intelligente delle raccolte musicali permette di risparmiare spazio e accedere facilmente ai brani da un'unica postazione.



## EISA Award 2010-2011

Sistema compatto europeo  
Il sistema audio Streamium Wi-Fi con altoparlanti SoundSphere consente di riprodurre file DVD e DivX, file audio FLAC e WAV e offre funzionalità UPnP per riprodurre in streaming MP3 da un PC. È inoltre possibile riprodurre file dall'unità USB con hard disk aggiuntivo da 160 GB, mentre il collegamento Ethernet o Wi-Fi consente di accedere a Internet. Gli altoparlanti SoundSphere in alluminio abbinati sono alimentati da 2 amplificatori Classe D da 50 W e combinano un'unità con diffusione verticale di frequenze basse e medie con un tweeter separato.



# Specifiche

## Suono

- Impostazioni equalizzatore: Neutrale
- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Amplificatore digitale classe "D"
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 2 x 50 W RMS

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: SoundSphere, 2 vie, Griglie altoparlanti rimovibili

## Supporto di memorizzazione

- Capacità hard disk: 160 GB
- Tipo: HDD USB (esterno)

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Tipo caricatore: Caricatore, Motorizzato
- Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
- Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Stop
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Modalità di riproduzione su hard disk: Album, Tutti i brani, Genere, Playlist, Stesso artista, Stesso genere
- Supporto ID3-tag
- Radio via Internet
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Impostazione orologio RDS, Nome stazione
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

## Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Upsampling video, Upscaling Video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

## Riproduzione video

- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto, Rallentatore, Zoom
- Supporti di riproduzione: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD

## Riproduzione fermo immagine

- Display sul dispositivo: JPEG da USB, Streaming da

## PC

- Supporti di riproduzione: CD immagini a TV
- Formato di compressione immagini: JPEG

## Connettività

- Altri collegamenti: Ethernet, Uscita audio coassiale digitale
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b), Wireless LAN (802.11n)
- Plug & Play universale wireless: Client UPnP, Server UPnP
- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
- Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenna: Dipolo FM
- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R), Uscita audio analogico (L/R)
- USB: Porta USB
- Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch giallo)
- Uscita video - Digitale: HDMI

## Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Colore retroilluminazione: White
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese
- Standby Eco Power: 1 W
- Jack per cuffia
- Orologio: Su display principale, Ora via Internet
- Sveglia: Buzzer Alarm, Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico, Allarme HDD
- Display migliorato: Controllo luminosità
- Indicazioni: Modalità DIM

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo Composite Video (Y), antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
- Batterie: 2 AAA
- Guida rapida: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, Finlandese, Portoghese, Danese, Russo
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, Finlandese, Portoghese, Danese, Russo (in HDD)

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 175 x 354 x 202 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 251 x 202 x 251 mm
- Peso set: 12,50 Kg

## Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz, 200-240 V



Data di rilascio  
2017-04-07

Versione: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221  
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.