

Philips
Микро Hi-Fi система

MP3

MCM240



Уникален стил - превъзходен звук - за монтиране на стена

Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Това е шикозният MCM240 с динамични звукови характеристики, вградени в елегантен дизайн с възпроизвеждане на MP3, който може да се монтира и на стената.

По-дълго слушане, по-голямо забавление

- 10 часа MP3-CD музика

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбоки и драматични басы
- 2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO

Започнете деня по ваш начин

- Таймер за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

Гледайте как дискът се върти

- Моторизирана вратичка на CD с прозорче за наблюдение
- Много елегантен и гъвкав дизайн, позволяващ монтиране на стена

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- **Изходна мощност:** 2x10 вата музикална мощност
- **Подобрение на звука:** Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усиление на басите

Високоговорители

- **Основен високоговорител:** Двулентови, С система бас-рефлексни високоговорители, 3" високоговорител за ниски честоти, Високочестотен пиезоговорител

Аудио възпроизвеждане

- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** 40 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- **Поддръжка на ID3 тагове:** да
- **Тип устройство за зареждане:** Преден, моторизиран

Тунер/приемане/предаване

- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **RDS:** Име на станцията, Тип на програмата, Р адиотекст
- **Предварително настроени станции:** 40
- **Обхвати на тунера:** FM стерео, MW
- **Подобрения за тунер:** Автоматично

запаметяване

Възможности за свързване

- **Допълнителен вход (AUX):** Линеен вход
- **Слушалка:** 3,5 мм
- **Други връзки:** FM антена, MW антена

Удобство

- **Аларми:** CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване
- **Часовник:** На основния дисплей
- **Тип на дисплея:** LCD
- **Цвят на фоновото осветление:** Син
- **Икономичен режим на готовност:** 1 ват

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** FM/MW антена, Винтове за монтиране на стена x2
- **Дистанционно управление:** 23-бутонно с батерия

Размери

- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 250 x 245 x 96 мм
- **Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д):** 166 x 245 x 90 мм
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 330 x 313 x 303 мм
- **Тегло вкл. опаковката:** 5,6 кг

Акценти на продукта

10 часа MP3-CD музика

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



Дата на издаване
2007-12-07

Версия: 2.0

12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com