



Philips  
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD-scherm

Beeldverhouding 4:3

8FF3CME



## Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips Photo Frame, de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's zonder PC in ongelofelijke kwaliteit te bekijken.

### Scherm voor foto's van kwaliteit

- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor
- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren

### Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Maak albums en diaprojecties, en beheer uw foto's
- Leef u uit met Collage Pro: maak automatisch collages of bewerk ze zelf
- Extra SD-kaartsleuf om al uw herinneringen te kunnen bewaren
- Gebruiksvriendelijke PC-software om uw foto's over te brengen door middel van slepen en neerzetten

### Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
- Stroom besparen met een automatische dimmer die omgevingslicht detecteert

### Klassiek ontwerp uit authentieke materialen met gladde afwerking

- Voorzijde van echt geborsteld aluminium, past perfect in uw interieur

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Kenmerken

## Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

## RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

## Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

## Smart Album

Met Smart Album kunt u albums maken en beheren. Tevens kunt u overgangseffecten instellen op uw fotopresentatie en deze effecten aanpassen.

## Collage Pro

Herinnert u zich nog hoeveel plezier u vroeger had als u met uw foto's bezig was door er leuke collages van te maken? Collage Pro is een unieke en geavanceerde functie van het digitale Philips PhotoFrame. Net als met andere digitale Philips PhotoFrames met een functie voor het maken van collages, kunt u automatisch diapresentaties weergeven van uw

collages (willekeurige weergave). Met Collage Pro kunt u ook zelf collages maken en bewerken. U kunt ook gemakkelijk een collage maken van meerdere bronnen, zoals een SD-kaart of USB-stick.

## imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-  
fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

## Geborsteld aluminium ontwerp

Heel wat digitale fotolijsten op de markt hebben helaas een niet al te stijlvolle vormgeving en zien eruit als een gadget. Het gevolg is dat ze erg uit de toon vallen in uw interieur. Philips biedt echter een PhotoFrame met een voorzijde van echt geborsteld aluminium met een gladde afwerking. Het aluminium past perfect bij het sobere en fraaie ontwerp van de achterzijde. Het komt uitstekend tot zijn recht in uw interieur en vormt een verrijking voor elke ruimte!

## Onbeperkt herinneringen ophalen

Uw Philips PhotoFrame is uitgerust met een extra SD-kaartsleuf, zodat u de opslagruimte op uw PhotoFrame flink kunt uitbreiden om al uw herinneringen te kunnen bewaren. Hierdoor beschikt u over een nagenoeg onbeperkte opslagcapaciteit om uw dierbare momenten en andere foto's te herbergen. En dankzij de Memory Card Manager van Philips kunt u gemakkelijk foto's kopiëren van en naar de verschillende soorten geheugenkaarten.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro is een sensor die de lichtomstandigheden in de omgeving registreert en op basis hiervan het PhotoFrame automatisch in- en uitschakelt. Zo wordt uit zorg voor het milieu minder energie verbruikt en bespaart u bovendien tot één derde van de energiekosten van uw PhotoFrame. En wat dit nog fantastischer maakt, is dat het allemaal automatisch gebeurt!

## PhotoFrame Manager

U kunt uw Philips PhotoFrame gemakkelijk aansluiten op uw computer met een USB-kabel. De PhotoFrame Manager is gebruiksvriendelijke software met een sleepfunctie waarmee u uw foto's gemakkelijk van uw computer naar uw PhotoFrame kunt verslepen. Het is echt eenvoudig! Bovendien kunt u met de software uw foto's gemakkelijk bewerken door in of uit te zoomen of de foto's bij te snijden. U kunt de bewerkingen die u hebt uitgevoerd zelfs eerst bekijken voordat u de foto's overbrengt naar uw PhotoFrame.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

## Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB Flash Drive
- Capaciteit ingebouwd geheugen: 128 MB (voor 510 tot 1020 foto's, ongeveer 26 MB wordt gebruikt door het systeem)

## Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (3x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Schitterende kleuren, Sepia
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs, Automatisch instelbaar
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Automatisch aan/uit, Herinnering voor events met snoozer, Fotobron, Diapresentatie
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen

- Plug & Play-compatibiliteit: Windows 2000/XP of hoger, Windows Vista, Mac OS X
- Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Zwitserland, UL/cUL
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot
- Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie hernoemen

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Standaard, USB-kabel, CD-ROM met software en handleiding

## Afmetingen

- Gewicht: 0,34 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

## Power

- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,09 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Voedingsbron: Stroomuitvoer 9 V, 2 A
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Omdoos

- Brutogewicht: 3,7648 kg
- Omdoos (L x B x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 1,9988 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,766 kg
- GTIN: 1 87 12581 43293 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 2

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Brutogewicht: 1,632 kg
- Nettogewicht: 0,9994 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,6326 kg
- EAN: 87 12581 43293 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton



Publicatiedatum  
2012-05-11

Versie: 4.0.9

12 NC: 8670 000 41029  
EAN: 87 12581 43293 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)