



Philips
Auscultadores hi-fi sem
fios

Base de carregamento

Transmissão FM



SHC8525



Música excepcional sem fios

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Até se esquece que os está a usar!

- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- As almofadas ergonómicas garantem boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita

- O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som
- O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Sempre pronto a partir

- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
- Escolha entre 3 canais para minimizar as interferências
- A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Rácio sinal-ruído: 70 dB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Frequência do tom piloto: 19
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Separação de canais: >30 dB
- Modulação: FM
- Número de canais: 3

Comodidade

- Desactivação automática
- Indicador de carregamento da bateria
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas
- Indicador de bateria fraca
- PLL Duplo

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior

- EAN: 87 10895 95786 1
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso bruto: 4,78 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Peso líquido: 3,09 kg
- Tara: 1,69 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 10895 95783 0
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Peso bruto: 1,35 kg
- Peso líquido: 1,03 kg
- Tara: 0,32 kg

Destaques

Protecção acústica - 3 posições

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Almofadas com design ergonómico

A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.

Design de tamanho total

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Controlador dos altifalantes, 40 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra divisão.

3 canais de transmissão

Com a possibilidade de escolha entre três canais de transmissão, o seu prazer de audição está garantido, porque pode passar facilmente para aquele que apresentar melhor recepção.

Estação de base energizante

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.



Data de publicação
2012-09-13

Versão: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com