

Philips
Mini Hi-Fi System

Bluetooth® e NFC

FX50X



Mega som wireless

Transmissão de músicas wireless via Bluetooth® diretamente de qualquer dispositivo smart, além de tecnologia NFC para emparelhamento instantâneo. Amplificador duplo que oferece qualidade de som excepcional e saída total de 1200W RMS para som de alta potência.

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Amplificador duplo para um desempenho sonoro superior
- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- Potência total de saída de 1.000 W RMS

Músicas em MP3 de várias origens

- Transmite música via Bluetooth™ de seu smartphone
- Curta músicas MP3 diretamente em seus dispositivos portáteis USB
- Compatível com CD/MP3
- Grava músicas de CDs para um dispositivo USB
- Entrada de áudio para reprodução portátil de música

Prático e fácil de usar

- Conexão para aparelho de TV ou DVD
- Sintonia digital com estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth

PHILIPS

Destaques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games neste alto-falante.

Entrada de áudio



A conectividade da Entrada de áudio permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de mídia portáteis. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, a Entrada de áudio é extremamente prática, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho

do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Grava músicas de CDs para um dispositivo USB



Grava músicas de CDs para um dispositivo USB

Curta músicas MP3 em dispositivos portáteis USB

Curta músicas MP3 diretamente em seus dispositivos portáteis USB

Tecnologia NFC



Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communications, Comunicações de campo próximo) de um toque. Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e inicie a transferência de músicas.

Especificações

Som

- Potência de áudio total (W RMS): 1.000 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Tweeter de 2", Bidirecional, Sistema de caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 4 pol., Driver de 8"
- Número de caixas acústicas: 2

Reprodução de áudio

- Número de discos: 1
- Tipo de carregador: Bandeja
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Programação de 20 faixas
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Reprod./pausar, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Aleatório, Interromper

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40

Conforto

- Alarmes: Alarme do CD, Sleep timer, Rádio despertador, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD

Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCARCA Aux in
- Perfis Bluetooth: A2DP
- Entrada de áudio (3,5mm)
- Tecnologia NFC

Acessórios

- Controle remoto: 21 Teclas
- Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Guia de início rápido, Livreto de garantia, *Adaptador de pinho achatado

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 467 x 140 x 320 mm
- Largura das Caixas acústicas: 321 mm
- Alturas das Caixas acústicas: 485 mm
- Profundidade das Caixas acústicas: 255 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 578 x 740 x 373 mm
- Peso líquido: 20,73 kg

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V



Data de emissão
2016-06-20

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 13962
EAN: 08 71258 17188 62

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com