

Philips
Цифровая фоторамка

7 ДЮЙМОВ

Формат 16:9

SPF1017



"...ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ НАПОЛНЕН СМЕХОМ!"

С фоторамкой Philips Вы можете наслаждаться памятными снимками в любое время. Эта компактная рамка проста в использовании, имеет большой объем памяти и отлично сочетается с интерьером дома.

Потрясающее изображение благодаря высококачественному дисплею

- ImagePro для более контрастной и яркой цветопередачи
- Вдохните новую жизнь в старые фотографии с помощью RadiantColor

Простое и удобное управление

- Автоматическое слайд-шоу с устройства USB или карты памяти
- Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
- Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

Экологически чистые материалы, безопасные для окружающей среды

- Автоматическое включение/выключение дисплея в установленное время для энергосбережения

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 120° (Г) / 100° (В)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 480 x 234
- Яркость: 250 кд/м²
- Коэфф. контрастности (тип.): 300:1

Возможности подключения

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 512 МБ (для 500 фотографий формата HD)
- USB: Флэш-накопитель USB
- Типы карт памяти: Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, Карта памяти MMC, Карта xD, Карта памяти Memory Stick, Карта памяти Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (через адаптер), MS Pro Duo (через адаптер)

Функции управления

- Поддержка форматов фотографий: Фотографии JPEG, До 10 Мб файлов JPEG, До 20 мегапикселей
- Устройство считывания карт: Встроенное (1x)
- Размещение: Автоматическая ориентация фотографий, Ландшафтная, Портретная
- Кнопки и органы управления: 3 кнопки, 4-позиц. клавиша навигации и "Ввод", Кнопка питания
- Режим воспроизведения: Полноэкранный просмотр, Слайд-шоу, Просмотр миниатюр
- Работа с альбомами: Создать, Удалить, Редактировать, Переименовать
- Редактирование фотографий: Копировать, Удалить, Поворот, Масштабирование и обрезка
- Параметры слайд-шоу: В случайном порядке, Последовательно, Эффект перехода, Коллаж (несколько изображений)
- Функция настройки: Слайд-шоу, Включение/отключение часов, Таймер событий со звуковым сигналом
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, GOST, Швейцария
- Другие удобства: Совместимость с замком Kensington

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство, Руководство пользователя на CD-ROM
- Руководство пользователя: Арабский, Чешский, Датский/Норвежский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Корейский, Малайский язык, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий

Размеры

- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 206,4 x 139,3 x 103 мм
- Вес: 0,345 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 70 °C

Питание

- Источник питания: 100-240 В AC, 50/60 Гц
- Выходное напряжение постоянного тока: 9 В
- Поддержка режима энергосбережения: Питание от сети переменного тока
- Выходная сила тока постоянного тока: 1 А
- Потребляемая мощность: (при включенной системе) 5,6 Вт

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 26,1 x 22,2 x 7,8 см
- Вес нетто: 0,6 кг
- Вес брутто: 0,799 кг
- Вес упаковки: 0,199 кг
- EAN: 87 12581 50375 8
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка

Внешняя упаковка

- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 28,3 x 24,3 x 18,8 см
- Вес нетто: 1,2 кг
- Вес брутто: 2,1 кг
- Вес упаковки: 0,9 кг
- GTIN: 5 87 12581 50375 1
- Количество потребительских упаковок: 2

Основные

ImagEn Pro

Благодаря уникальной технологии Philips по улучшению изображений осуществляется автоматический анализ фотографий для исправления цветов и настройки оптимальной контрастности. ImagEn Pro - это усовершенствованная технология улучшения изображений, которая включает в себя 3 важных элемента обеспечения точности цветов, их глубины и интеллектуальной настройки контрастности. ImagEn Pro улучшает передачу оттенка кожи, делает изображения более четкими и устраняет мерцание, что очень важно для фотографий.

RadiantColor

RadiantColor - это эксклюзивная технология Philips для отображения небольших фотографий в оптимальном формате 4:3 путем усиления цвета по краям фотографий, которые меньше дисплея. Технология удаляет черные полосы и искажения.

Автоматическое слайд-шоу

Автоматический запуск слайд-шоу выполняется с устройства USB или карты памяти всегда, когда вам не хочется тратить время на копирование фотографий в память фоторамки.

Автоматическая ориентация фотографий

Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

Коллаж из нескольких фотографий

Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

SmartPower

Таймер включает или выключает фоторамку в установленное время для сокращения энергопотребления ради сбережения окружающей среды и сокращения расходов на электричество.



Дата выпуска 2012-04-30

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 56058
EAN: 87 12581 50375 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com