

Philips
Wewnętrzna nagrywarka

DVD

20x Nagrywarka

SPD6005BD



Nagrywaj i oznaczaj płyty DVD za pomocą jednego urządzenia

Twoja płyta, Twój projekt. Po co pisać odręcznie, skoro możesz stworzyć własną, profesjonalną etykietę, która odzwierciedla Twoje wspomnienia.

Wypróbuj najnowszą technologię

- Napęd z funkcją LightScribe
- Nagrywarka płyt dwuwarstwowych formatu +R i -R
- Obsługa formatu DVD-RAM

Doskonała wydajność

- Pojemność 8,5 GB na jednostronnej płycie dwuwarstwowej
- Niezwykła szybkość zapisu 20x

Nadzwyczajna niezawodność i solidność

- Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakości szybki zapis
- Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez łącze bezprzewodowe

Udogodnienia

- Nagrywarka CD/DVD i drukarka etykiet w jednym urządzeniu
- Łatwiejsza instalacji — Plug & Play
- Obróć płytę i oznacz ją wg 3 punktów zawartych w instrukcji
- Dwa formaty

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Szybkość zapisu

- **CD-R:** 48X (7200 KB/s)
- **DVD+R:** 20X (27 000 KB/s)
- **DVD+R DL:** 16X (21 600 KB/s)
- **DVD-R:** 20X (27 000 KB/s)
- **DVD-R DL:** 12X (16 200 KB/s)
- **DVD-RAM:** 12X (16 200 KB/s)

Szybkość nagrywania płyt CD-RW i DVD+RW

- **CD-RW:** Maks. 24X (3600 KB/s) metodą CAV
- **DVD+RW:** 8X (10 800 KB/s) metodą CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/s) metodą CLV

Szybkość odczytu

- **Czas dostępu:** 160 ms
- **Rozmiar bufora:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/s) metodą CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21 600 KB/s) metodą CAV
- **DVD-RAM:** 5X (6750 KB/s) metodą P-CAV

Możliwości połączeń

- **Interfejs:** Interfejs IDE (ATAPI)
- **Inne połączenia:** Wejście prądu stałego 12 V, Złącze interfejsu IDE, Zworka ustawień Master/Slave, Wyjście analogowe audio L/P, złącze zasilania napięcia stałego, Cyfrowe wyjście audio

Udogodnienia

- **Łatwa instalacja:** Plug & Play

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** 4 śruby mocujące, Płyta

CD-ROM z oprogram. + podręcz., Płyty
LightScribe, Instrukcja szybkiej instalacji,
Instrukcja obsługi

Wymagania systemowe

- **Pojemność dysku twardego:** 650 MB
- **System operacyjny komputera:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesor:** Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy
- **Pamięć RAM:** 128 MB

Specyfikacja techniczna

- **Wilgotność:** 15–80% RH (bez skraplania)
- **Zakres temperatur eksploatacji:** 5–50 °C
- **Standardy bezpieczeństwa:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standardy EMC:** EN55022, EMS5024, FCC część 15
- **Zakres temperatur przechowywania:** -40 – 65 °C

Karton zewnętrzny

- **Waga brutto:** 9,72 kg
- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 48 x 47 x 22 cm
- **Waga netto:** 8,82 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,9 kg

Wymiary opakowania

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **Waga brutto:** 1,097 kg
- **Waga netto:** 0,882 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,215 kg

Zalety produktu

LightScribe

Dzięki technologii LightScribe Direct Disc Labeling możesz pozbyć się plamiących markerów i niepraktycznych naklejek! Wystarczy obrócić w napędzie płytę CD lub DVD ze specjalną powłoką i „wypalić” na niej niezwykle etykiety, które wyglądają jak profesjonalne. Dołączone oprogramowanie umożliwia umieszczanie na etykietach tekstu oraz grafiki, a nawet dodawanie etykiety w późniejszym czasie. Wyszukiwanie zarchiwizowanych filmów, muzyki, zdjęć i danych jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Kalibracja dynamiczna

Kalibracja dynamiczna optymalizuje jakość zapisu na dyski DVD dla szybkich napędów dysków DVD+RW.

Obsługa dwóch formatów +/- płyt DL

Nowy napęd umożliwiający zapis na dwuwarstwowych płytach +R i -R o pojemności 8,5 GB

Nagrywarka i drukarka w jednym

Technologia LightScribe umożliwia drukowanie etykiet na nagrywanych płytach CD i DVD.

Plug & Play

Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i dodawanie nowych elementów zestawu i ich uruchamianie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności instalacyjnych lub technicznych.

funkcja Seamless Link

Łącze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku spowodowanemu przez błąd zapisu

Pojemność 8,5 GB

Zapis do 8,5 GB danych lub 4 godzin filmu w jakości DVD na jednostronnej płycie dwuwarstwowej

DVD-RAM

Obsługa formatu DVD-RAM sprawia, że produkt ten stanowi w pełni uniwersalną nagrywarkę wszystkich formatów CD i DVD.

Szybkość zapisu: 20X

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii napęd ten może zapisywać dane z maksymalną szybkością 20x. To sprawia, iż stanowi on najszybszy i najbardziej stabilny napęd na świecie.

