

Philips
PhotoFrame

8" LCD displej

poměr stran rámečku 4:3

8FF3FPW



Sdílejte své vzpomínky

Kolik digitálních snímků se vejde do vašeho PC? Zobrazit, sdílet, uspořádat a znovu prožít všechny vzpomínky vám pomůže fotorámeček PhotoFrame™ od společnosti Philips – nejsnazší způsob, jak sdílet vzpomínky díky zobrazení digitálních fotografií v mimořádné kvalitě bez použití počítače.

Vysoká kvalita obrazu podobná výtiskům

- Vysoká hustota pixelů zajišťuje ostré a detailní zobrazení fotografií
- Technologie ImagEn pro ostré a živé barvy
- Poměr stran rámečku 4:3 pro optimální nezkrácené zobrazení
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné prohlížení a správa digitálních fotografií

- Bavte se kolážemi: zobrazte si více fotografií najednou
- Zobrazení fotografií na jednotce USB Flash bez použití počítače

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Automatická orientace snímků na výšku i na šířku

Zelený design

- Automatické vypnutí/zapnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie

Stylové a zakřivené provedení doplňuje vaše fotografie

- Vkusná lesklá povrchová úprava a skvělý pocit z doteku

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Displej s vysokou hustotou pixelů

Nejlepší obrazovka s vysokou hustotou zobrazuje vaše vzácné snímky se stejně bohatými detaily skutečného světa a živými barvami, jako na vysoce kvalitních výtiscích.

Technologie Imagen

Technologie Imagen společnosti Philips, je exkluzivní technologie vylepšení fotografií, která automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast: technologie Imagen odděluje barvy a zamezuje tak „pronikání“, upravuje distribuci jasu pro skvělý vizuální kontrast a opravuje nastavení Gama pro přesnost barev.

Dokonalý poměr stran rámečku 4:3

Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame se zobrazením fotografií v poměru 4:3 zaručuje ten nejlepší zážitek ze sledování.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.

Efekt koláže z více fotografií

Jde o efekt prezentace pro zobrazení fotografií v podobě koláže, v níž se automaticky a náhodně shromáždí různé snímky tak, aby se nezobrazovaly nehezky okraje, jež mohou vznikat u fotografií menších než obrazovka.

Zobrazování fotografií na jednotce USB Flash

Konektor USB umožňuje snadné prohlížení a sdílení fotografií uložených na jednotce USB Flash.

SmartPower

Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.

Automatická orientace

Funkce automatického rozpoznávání orientace na výšku/na šířku je vybavena čidlem, které rozezná orientaci fotorámečku PhotoFrame™ a zajistí zobrazení každé fotografie ve správném režimu.



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



Imagen



Collage



RadiantColor



SmartPower



USBConnectivity

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Poměr stran: 4:3
- Jas: 250 cd/m²
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0, USB 2.0 Slave

Úložná média

- USB: Jednotka Flash USB
- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
- Umístění: Automatická orientace snímku, Na šířku, Na výšku
- Tlačítka a ovládací prvky: 3 tlačítka, 4cestné navigační tlačítko a Enter
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace, Zvětšit a oříznout
- Fotografické efekty: Černá a bílá, Rámečky, Sépie, Technologie RadiantColor
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu
- Pozadí obrazovky: Černá, Bílá, Šedá, Automatické nastavení
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, Automatické zapnutí/vypnutí, Pípnutí zapnuto/vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Budík
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývajících pamět'
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývajících pamět'

- Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP nebo novější, Operační systém Mac OS X
- Regulační opatření: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Švýcarsko, UL/cUL
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, Holandština, Dánština, Ruština, zjednodušená čínština, Japonština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnosc., Kabel USB, Podstavec, Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Hmotnost: 0,494 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 70 °C

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 6,3 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý proud

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,878 kg
- Hrubá hmotnost: 1,137 kg
- Hmotnost obalu: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41221 0
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Čistá hmotnost: 1,756 kg
- Hrubá hmotnost: 2,813 kg
- Hmotnost obalu: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41221 7
- Počet spotřebitelských balení: 2



Datum vydání 2009-12-21

Verze: 5.0.12

12 NC: 8670 000 38996
EAN: 87 12581 41221 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com