

Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer

MCM138D



## iPod lejátszása és töltése

Dokkolja iPod lejátszóját! Zenehallgatás egyetlen vezérlőegységgel. Nagyszerű hangzás és elegáns kialakítás. Dőljön hátra, pihenjen és élvezze kedvenc zenéjét – egész nap, ahogy csak jólesik.

### **Tege gazdagabbá a hangzást!**

- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x2 W kimeneti RMS összteljesítmény

### **Ébredjen a CD vagy rádió hangjára**

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Sztereó hangolás digitális kijelzővel

### **Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható**

- Kompakt kialakítás
- Lejátszás iPodról és töltés
- Egyetlen távvezérlő a rendszer és az iPod irányításához

**PHILIPS**

# Fénypontok

## MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k ripelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

## Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok

grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

## Dinamikus basszuskiemelés


A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Lejátszás iPodról és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zenéjét, miközben tölti iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod-jának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor megfelelő töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt zenéit. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás közben.

## Távvezérlő rendszer és iPod

Egyetlen távvezérlő a rendszer és az iPod irányításához



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2x2 watt RMS
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangszabályzás
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

## Hangszórók

- Fő hangszóró: 3,5"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangszórórendszer

## Hanglejátszás

- Betöltő típus: Felső rész
- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, Gyorskeresés előre és hátra
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: Bölcsős csatlakozás, MW antenna

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, HDD-riasztás, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: Fehér

## iPod-dal kompatibilis

- Kompatibilis: iPod, mini iPod, nano iPod, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: MW keretantenna
- Távvezérlő: 20 gombos, elemmel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Tartóegység: Dokkoló és adapterek az iPod készülékhez

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):  
150 x 153 x 244 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):  
150 x 153 x 204 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
302 x 531 x 202 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 5,01 kg

## Tápkapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927  
EAN: 87 12581 34138 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)