

Philips
Micro jukebox

3 GB*

HDD084



A minha música, à minha maneira

Jukebox em movimento - maior prazer de audição

Desfrute da sua música MP3 ou WMA preferida com o GoGear Micro Jukebox HDD084. É mais pequeno do que um cartão de crédito! A navegação SuperScroll permite encontrar a sua música de uma forma rápida e fazer gravações de voz sem problemas.

Oiça música - a qualquer hora, em qualquer lugar

- 3 GB* para gravar até 1500 músicas
- Desfrute da reprodução de MP3 e WMA
- Pequeno e fácil de usar - pesa apenas 45 gramas
- Grande visor retroiluminado para visualização confortável, em qualquer lugar

Experiência musical fácil e intuitiva em movimento

- SuperPlay™ para uma reprodução de um só toque, simples e tipo jukebox
- Crie e edite facilmente listas de músicas em movimento
- A navegação SuperScroll™ encontra as músicas com rapidez e facilidade

Música e não só

- Firmware actualizável
- Fazer gravações de voz
- Sincronização automática com Windows Media Player

PHILIPS
sense and simplicity

Micro jukebox
3 GB*

Especificações

Imagem/Visualização

- Retroiluminação
- **Cor da retroiluminação:** Branco
- **Indicações:** Estado da pilha, DBB
- **Linhas de texto:** 4
- **Resolução:** 96 x 64 pixels
- **Tipo:** LCD

Som

- **Melhoramento dos graves:** Digital Bass Boost
- **Equalizador:** 5 bandas
- Equalizador personalizável
- **Definições do Equalizador:** Classic, Jazz, Funk, Tecno, Hip Hop
- **Frequência de resposta:** 20 - 20,000 Hz
- **Sensibilidade:** < 100 dB
- **THD:** 0,01 - 0,1%
- **Potência de saída:** 2x5 mW (16 ohm)

Reprodução de Áudio

- **Memória intermédia:** 16 MB
- **Formato de compressão:** MP3, Áudio Windows Media™, WAV
- **Suporte de Identificação ID3:** Indicação do álbum, Título do álbum e nome do artista, Título do género, Título da faixa e nome do artista
- Suporte de identificação ID3
- **Taxa de bits MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Taxa de bits WMA:** 32-192 kbps
- **Taxas de amostragem WMA:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48

Captação de Áudio

- **Formato de ficheiro áudio:** WAV
- **Microfone incorporado:** mono
- Gravação de voz

Suporte de armazenamento

- **Tipo de memória incorporada:** Disco rígido
- **Capacidade do Disco Rígido:** 3* GB
- Conforme classe armazenamento massa
- **Capacidade de memória musical:** Até 1500 músicas*

Conectividade

- **Suporte informático:** PC
- **Conector:** 3,5 mm estéreo
- **Entrada CC:** 5 V
- **Ligações Frontais/Laterais:** Entrada CC, Saída auscultador, Porta USB tipo B
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Opções de ligação à Internet:** Actualizável
- **USB:** USB 2.0

Conveniência

- Indicação de carregamento da bateria

- Indicação de bateria cheia
- Indicação de bateria fraca
- **Função:** Toda a minha música em movimento
- **Suporte de linguagem:** Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe e outras
- Superscroll

Acessórios

- **Transformador/carregador CA/CC:** Multitensões (AY4108)
- **CD-ROM:** instalador, software de PC, manuais
- **Auscultadores:** SHE775
- **Fita para o pescoço:** AY4215
- **Bolsa:** AY4232
- **cabo USB:** AY3911
- **Guia do Utilizador em CD-ROM:** Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
- Cartão da Garantia

Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema

- unidade de CD-ROM
- **Espaço do disco rígido:** 100 MB
- **sistema operativo do PC:** Windows 2000 (SP4 ou superior), XP (SP1 ou superior)
- **Processador:** Pentium II ou superior
- **memória RAM:** 64 MB
- Placa de som
- Placa de vídeo

Dimensões

- **Dimensões da caixa (L x A x P):** 252 x 93 x 153 mm
- **Dimensões do cartão principal:** 198 x 168 x 266 mm
- **Quantidade de caixas principais:** 2
- **Dimensões do produto (L x A x P):** 53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
- **Peso do produto:** 0,078 kg
- **Tipo de embalagem:** D-box

Corrente

- **Tipo de adaptador:** 100 - 240 V
- **Capacidade da pilha:** 610 mAh
- **Tipo de Bateria:** Iões de lítio
- **Tempo de carga:** 4 horas de carga total hr
- Recarregável
- Amovível/ substituível

Software

- Windows Media Player 10
- Gestor de dispositivos

HDD084/00

Produtos em destaque

Navegação SuperScroll™

Teclas de busca de dupla acção permitem um controlo fácil da velocidade quando possui grandes bibliotecas de música. Pode escolher uma canção da sua lista de faixas ou manter premida a tecla com um pouco mais de força para se deslocar rapidamente por SuperScroll™ para a faixa pretendida.

SuperPlay™

SuperPlay™ permite começar a desfrutar da música rapidamente sem o aborrecimento de seleccionar primeiro listas para reprodução ou faixas individuais. Pode ouvir toda a sua música organizada segundo categorias secundárias, como Artista ou Álbuns, bastando seleccionar a categoria e pressionar o botão Play. A jukebox reproduz toda a música segundo a ordem dessa categoria. Pode, também, combinar o SuperPlay™ com as funções Aleatório e Repetir para aumentar ainda mais o prazer de ouvir música.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 2.0

12 NC: 9073 101 01841
EAN: 87 10895 87708 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

- * 1 GB = Mil milhões de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.
- * As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
- * Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por canção e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 Kbps em MP3.
- * Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- * A velocidade de transferência actual pode variar com base no seu sistema operativo e configuração do sistema.
- * A Rádio FM apenas está disponível nalgumas versões regionais. A rádio FM não está actualmente disponível na versão europeia.