

„Philips“ CarStudio
Automobilinė garso
sistema

- „Bluetooth“
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT



Mėgaukitės gyva muzika automobilyje

Sužavėti garsų

Išsigiję grotuvą „Philips“ CEM2220BT automobilyje galėsite mėgautis muzika iš kelių šaltinių. Integruotasis „Bluetooth®“ imtuvas suteikia galimybę klausytis muzikos iš savo mobiliojo ir niekada nepraleisti svarbių skambučių. Be to, galite nuimti priekinį grotuvo skydelį ir apsaugoti nuo vagysčių.

Klausykitės pritenkiamo garso

- „MAX Sound“ momentiniam galios padidimui
- „Music Zone“, skirta reguliuojamoms idealaus klausymosi zonoms
- Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija elektroniniu būdu pagerina žemųjų dažnių atkūrimą
- 2 juostų parametrinis vienodintuvas su 8 išankstiniais nustatymais
- Ypatinga apsauga nuo smūgių – klausykitės muzikos be jokių trikdžių
- Integruoti 50 W x 4 stiprintuvai – nepriekaištinga garso kokybė

Su jūsų automobilio salonu susiliejančias dizainas

- Didelio kontrastingumo LCD – nepriekaištingas matomumas
- Nuimama priekinė plokštelė – apsauga nuo vagysčių

Paprasta naudoti

- Integruotas „Bluetooth“ imtuvas, skirtas skambučiams ir muzikos srautiniam perdavimui
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- Greita paieška ar prieiga – naršykite pagal aplanką ar dainą
- Stiprintuvo priedo garso išvestis

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „Music Zone“



Naujoviška „Philips“ technologija „Music Zone“ suteikia galimybę vairuotojui ir keleiviams mėgautis muzika klausantis kokybiškesnio erdvinio garso, būtent tokio, kokio siekė atlikėjas. Naudotojai gali lengvai perjunginėti klausymosi zonas – nuo skirtos vairuotojui iki skirtos keleiviams, kad klausytųsi geriausio garso, koks tik įmanomas automobilyje. Specialiu zonų valdymo mygtuku galima perjungti tris iš anksto nustatytus nustatymus – kairįjį, dešinįjį ir priekinį (iš viso tris). Taigi galėsite lengvai ir greitai pasirinkti, kas tinkamiausia, ar važiujate vieni, ar su keleiviais.

DBB dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija



Įjunkite dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkciją (DBB) – tai pagerins prastesnės kokybės žemųjų dažnių atkūrimą, ypač kai garsiakalbio garsumas yra nedidelis. Įspūdingus žemuosius dažnius galėsite girdėti visada.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Naršykite pagal aplanką ar dainą



Naudodamiesi šia funkcija, galėsite daug greičiau rasti kūrinių ar albumą, paleidę paiešką per dainas ir aplankus – įprastą USB / SDHC įrenginių turinį. Jei naudositės specialiu aplankų / dainų naršymo mygtuku, reikės atlikti tik tris veiksmus, kad galėtumėte ieškoti – paspausti aplanką / dainą, pasukti valdymo ratuką ir paspausti, kad galėtumėte pasirinkti. Atlikę šiuos paprastus veiksmus, ieškosite muzikos įrašuose greitai ir lengvai, sutelkdami dėmesį į vairavimą.

„MAX Sound“



Technologija „MAX Sound“ akimirksniu sustiprina žemuosius ir aukštuosius dažnius ir

maksimaliai pagerina garso technologijas, garantuoja pačius maloniausius klausymosi pojūčius vieno mygtuko paspaudimu. Jos sudėtinga elektroninė schema kalibruoja esamus garso ir garsumo nustatymus, akimirksniu sustiprindama žemuosius, aukštuosius dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. Todėl pastebimas platesnis garso spektras ir galingesnis garsas – bet kokie muzikos įrašai skambės įspūdingiau.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Integruotas „Bluetooth“ imtuvas



Pasitelkę „Bluetooth“ laisvų rankų funkcija, galėsite saugiau naudoti mobilųjį telefoną vairuodami ir nepraleisite jokių svarbių skambučių. Kadangi yra integruotas „Bluetooth®“ imtuvas, galite patogiai srautiniu būdu perduoti muzikos failus iš telefono į automobilio pramogų sistemą.

Specifikacijos

Ekranas

- Tipas: Didelio kontrastingumo B/W LCD (9 ženklai)
- Apšviesti mygtukai: Raudona
- Išsklaidyta šviesa apšviesta diskams skirta anga: Raudona

Atkuriamą medija

- Diskas: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB atmintinė
- MP3 sąsaja: skirta nešiojamajam MP3 grotuvui
- Srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio garso takelio paieška
- Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, atlikėjas, albumas
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps ir kintanti sparta bitais
- „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Greitai sukti atgal / į priekį, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: AM, FM stereo, FM (OIRT)
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: Automatinė paieška ir laikymas
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automatinis dažnis, Naujienos ir eismas, Programos tipas, Stoties pavadinimas

Garsas

- Išlygintojas: 2 juostų
- Vienodintuvo nustatymai: Klasikinis, Džiazas, Populiarieji, Rokas, Lygus, Optimalus, Techno muzika, Pritaikyta pagal naudotojo poreikius
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, „MAX Sound“, Technologija „Music Zone“
- Išvesties galia (MAKS.): 50 W x 4 kanalai
- Išvesties galia (RMS): 21 W x 4 kanalai (4 omai, 10 % T.H.D.)

Prijungimo galimybė

- Priešstiprintuvio išvestis: 1 pora RCA (K/D)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Laisvų rankų
- „Bluetooth“ versija: 2,0+EDR
- Tiesioginė nuotolinio valdymo pulto įvestis

Apsauga / apsauga nuo vagysčių

- Priekinis skydelis: Išimamas

Priedai

- Vartotojo vadovas: olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, olandų, vokiečių, italų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 12 V nuolatinė srovė

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Korpusas: 1 DIN jungtis



Išleidimo data 2013-08-10

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 08 71258 16818 14

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com