

Philips
Mikromusikkanlegg

iPhone 5
Med Lightning-kontakt

DCM2068



Lydsystem som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Fortsett den bærbare spillingen av musikk hjemme. Dette Philips DCM2068/12-mikrolydanlegget kommer med en dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad og en USB Direct for bærbare enheter.

Enten det er montert på veggen eller står på en flate, ser dette anlegget fantastisk ut.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 20 W RMS maksimal utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

PHILIPS

Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkestiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkestilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Lydforbedring: digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: 2,75" basshøytaler
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon, WMA-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, play og pause
- Andre: ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skjermtipe: LCD-display
- Plateilegg: front, motorisert

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, AC/DC-adapter, FM-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Skruer for veggmontering, to stk.
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 31 taster
- Brukerhåndbok: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x D): 400 x 98 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 235 millimeter
- Emballasjebredde: 456 millimeter
- Emballasjehøyde: 251 millimeter
- Emballasjedybde: 197 millimeter
- Bruttovekt: 4,2 kg
- Nettovekt: 3,3 kg

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad mini, iPad med Retina-display



Utgivelsesdato
2016-10-02

Versjon: 3.1.3

12 NC: 8670 001 02046
EAN: 08 71258 16841 98

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com