



Philips
多媒體喇叭 2.1

20 瓦 最大功率



SPA1330

絕佳音色

擁有 10 瓦 聲音輸出及動態重低音重現，這些喇叭最適合在 MAC 及電腦上播放音樂、遊戲、電影及線上視訊。

現代設計

- 個性設計 - 聲色並茂

卓越音質

- 10 瓦聲音輸出功率
- 優良隔音驅動器，可減少震動與失真

簡約

- 與所有媒體兼容
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- 我使用 MAC 和 PC 機

PHILIPS

規格

音響系統

- 頻率範圍：20Hz-20kHz
- 輸入阻抗：25ohm
- 總輸出功率：10 瓦
- 功率：220 伏特 50Hz
- 訊噪比：>75dB
- THD: <1%

音響系統左 / 右頻道

- 音效功率放大器：Class-AB 放大器
- 聲道分離度：>45dB
- 輸入敏感度：400mV
- 標準輸出功率：2.5 瓦 x2

重低音音響系統

- 音效功率放大器：Class-AB 放大器 (BTL)
- 輸入敏感度：350mV
- 標準輸出功率：5 瓦

左 / 右喇叭

- 驅動器功率範圍：1-15 瓦 x2
- 頻率範圍：160Hz-18kHz
- 實質阻抗：4ohm
- 敏感度：83dB(2.83V/1m)
- 喇叭驅動器：2 吋 全音域

超低音喇叭

- 驅動器功率範圍：2-30 瓦
- 頻率範圍：65Hz-250Hz
- 實質阻抗：8ohm
- 敏感度：86dB (2.83V/1m)

連接

- 纜線長度：1.3 米
- 連接器：3.5mm 立體聲

功率

- 電源 LED 指示燈：綠色

包裝內容

- 衛星數目：2
- 重低音喇叭
- 3.5 mm 立體聲電線：固定
- 快速安裝指南

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：26.1 x 18.1 x 14.3 厘米
- 重量：1.458 千克



產品特點

優良隔音驅動器

單一喇叭驅動器通常會造成振動膜邊緣產生特定的分頻震動，導致部分音效失真。在驅動器錐形筒周圍加上均勻、輕量的材質，通常就可解決此問題。在錐形筒周圍加上對稱的密封圈做隔音處理，即可有效減少不同步振動的現象產生，進而呈現更平衡、自然的音效。

10 瓦聲音輸出功率

豐富重低音發射裝置配備 10 瓦輸出功率，可讓小號喇叭更有效地重現低音頻率，且無需增加喇叭尺寸。因此，您可在獲得更出色低音的同時節省空間！

音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

個性設計

超凡設計為你的活動空間增添個性。



出版日期 2013-11-25

版本：2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com