



Philips
DVD Micro Theater

มรดกแห่งเสียงเพลง
HDMI เล่น USB



MCD772

เพลงคุณภาพเสียงระดับ Hi-fi

สนุกเพลิดเพลินกับประสบการณ์แบบโรงภาพยนตร์ได้ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วย Philips DVD Micro Theater MCD772, ที่มีลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome และสาย HDMI 1080p สำหรับภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ ดูลำโพงไม้และตัวเครื่องอลูมิเนียม ช่วยขับเน้นสุดยอดสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome เพื่อเสียงอันกังวาลสดใส
- กำลังขับทั้งหมด 2x50W RMS
- ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเพื่อการตั้งค่าเสียงสูงและต่ำได้ง่าย
- ตัวเสียบลู่ลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
- ลำโพงไม้ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมาก
- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวีดีโอดิจิทัลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิทัล
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสูงจริง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- โครงสร้างแบบอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป

PHILIPS

sense and simplicity

เอาต์พุต HDMI

HDMI

เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้

และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12

บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอะนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง

โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่าเสมอ

ภาพที่แท้จริงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ

ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต

ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเป็นคุณสมบัติสำหรับปรับเสียงที่ใหม่ในการควบคุมระดับเสียงความถี่สูงและความถี่ต่ำของระบบเสียงของ

คุณตามลำดับ

ระบบควบคุมเสียงแหลมจะควบคุมการขยายสัญญาณเสียงสูงของดนตรี

และระบบควบคุมเสียงเบสจะควบคุมการขยายระดับสัญญาณเสียงต่ำของดนตรี

และด้วยการใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง

ผู้ฟังสามารถเพิ่มหรือลดระดับของเสียงแหลมหรือเสียงเบส

หรือปรับให้เสียงแหลมหรือเสียงเบสให้อยู่ระดับปกติเพื่อเล่นเพลงในลักษณะที่เหมือนกับเสียงต้นฉบับที่อัด

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสจึงช่วยให้คุณสามารถฟังดนตรีในแบบที่คุณชื่นชอบได้

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated

ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น

เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit

ในแบบเดิม นอกจากนี้

ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง

ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome

ลำโพงทวิตเตอร์แบบ Silk Dome

ใช้ไดอะแฟรมที่ผลิตจากใยไหม -

วัสดุที่มีคุณภาพสูงเหนือกว่าวัสดุอื่นที่ใช้ในลำโพงทั่วไป

เส้นใยไหมที่ใช้ในไดอะแฟรมให้พลังของสัญญาณเสียงที่ดีเยี่ยม

และเส้นใยอันอ่อนนุ่มทำให้เสียงถูกขับได้อย่าง

ต่อเนื่องและลดอาการตอบสนองที่ขาดตอน

ดังนั้นคุณภาพเสียงที่ได้จากลำโพงทวิตเตอร์แบบ

Silk dome จึงมีความนุ่มนวล อ่อน

และมีช่วงตอบสนองความถี่ที่กว้าง

เล่นเพลง/ดูภาพ ผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ

คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพดิจิทัลในตัว

ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D

ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล

อล

จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้น

สุดท้าย

ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D

ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%

เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูงในขนาดเล็กลง

จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- พลังขับเสียง: 2x50W RMS / 1800W PMPO

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 3.5 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ถอดฝาครอบลำโพงได้, ตัวเสียงลำโพงแบบ Gold-plate
- ประเภทลำโพง: ลำโพงทรีดีเออร์

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
- โหมดเล่นแผ่น: การควบคุมโดยผู้ปกครอง, มุมมอง, ชุม, เล่น A-B ซ้ำ, เมนูติ๊ก, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, PBC, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพซ้ำ
- โชนของแผ่น DVD: 3

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), วิดีโออัปแซมปลิง, การลดอัตราภาพสัญญาณวิดีโอ

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, CD-R/RW, DVD+R/+RW

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า
- ประเภทตัวไหลต: มอเตออร์, ถาด
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/

ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ

- กวอร์เชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอนาล็อก (ชาย/ขวา), สัญญาณเสียงออกแบบอนาล็อก (ชาย/ขวา)
- สัญญาณออก - อนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Digital audio coaxial out, เส้าอากาศ FM, HDMI ออก
- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM, ไม้ปรับปรับกันทั่วโลก, สายควบคุม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน
- รีโมทคอนโทรล: 47 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 150 x 280 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 130 x 180 x 215 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 512 x 250 x 330 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 8.5 กก.

กำลังไฟ

- แทลงจ่ายไฟ: 50Hz, 220-240V



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49047
EAN: 87 12581 46103 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com