

Philips
Hi-Fi mikrosystém



MCM305

Dokonalý zvuk, klasický design

s přehráváním USB Direct

Díky Hi-Fi mikrosystému MCM305 společnosti Philips můžete mít skvělý zvuk. Umožňuje přehrávání oblíbené hudby ve formátu MP3/WMA pomocí připojení USB Direct nebo MP3 Link. Elegantly navržené reproduktory klasického vzhledu s dřevěným povrchem nevyjdou z módy.

Trvalé potěšení z poslechu

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Hudební výkon 2x15 W RMS/2x30 W

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Budík a časovač vypnutí
- Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby

PHILIPS

Přednosti

USB Direct pro přehrávání formátů MP3/WMA

S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby

pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu

Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku

audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

FM (VKV) rádio s RDS

Systém RDS (Radio Data System) umožňuje ladit rozhlasové stanice bez znalosti jejich frekvence. Ve standardním režimu se při využití systému RDS na displeji zobrazuje místo vysílací frekvence název stanice, což zrychluje a usnadňuje ladění. Rozhlasové stanice mohou vysílat textové informace, jako jsou zprávy nebo informace o stanici, přímo na displej rozhlasového přijímače. Systém RDS, který je v Evropě hojně rozšířen, zajišťuje přenos textu na stejné frekvenci, jako se vysílá běžný program stanice. Můžete si vybrat, zda chcete na displeji zobrazovat základní informace, jako je název stanice, nebo využívat i další textové služby.



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 4" basový reproduktor, Úplná řada, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Typ zavádění: Zásuvka, Motorizované
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Systém RDS: Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Typ programu
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Předvolby stanic: 30

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
- USB: Port USB
- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Připojení MP3

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list
- Kabely: Kabel linkového vstupu MP3
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, itaština
- Dálkový ovladač: dálkový ovladač s 31 tlačítky
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 146 x 232 x 160 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 378 x 275 x 350 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 152 x 232 x 287 mm
- Hmotnost včetně balení: 7,7 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com